

Rosen  *thal*

PROFESSIONAL

HOTEL & RESTAURANT SERVICE





PROFESSIONAL

HOTEL & RESTAURANT SERVICE

MADE IN GERMANY

HISTORY

PHILIPP ROSENTHAL WITH WALTER GROPIUS



THE FACTORY



THE ROSENTHAL MUSEUM



PHILIPP ROSENTHAL WITH ANDY WARHOL

Beauty and perfection of the highest standards, Rosenthal signifies nothing more and nothing less. The name itself epitomizes contemporary design and art in both porcelain and glass, and more besides: Rosenthal stands for luxury, lifestyle and a special aesthetic feeling - for products without sophisticated tabletop culture and contemporary interiors would not be the same.

A sense of tradition coupled with the avantgarde is the underlying principle behind the worldwide leading company. Experience gathered over 130 years of company history, the will to innovate and the strong cooperations with the best international designers, architects, artists, craftsmen and celebrities guarantee the success of this exclusive company philosophy.

Schönheit und Perfektion auf höchstem Niveau, nicht mehr und nicht weniger bedeutet ROSENTHAL. Der Name steht für Luxus, Lifestyle und eine besondere Ästhetik - für Produkte, die nicht mehr wegzudenken sind aus anspruchsvoller Tischkultur und zeitgemäßem Interior.

Tradition gepaart mit Avantgarde, das ist der Grundsatz der weltweit führenden Unternehmens. Die Erfahrung aus einer mehr als 130-jährigen Firmengeschichte, der Wille zur Innovation und die intensive Zusammenarbeit mit den besten internationalen Designern, Architekten, Künstlern und Handwerkern garantieren den Erfolg dieser exklusiven Firmen-Philosophie.

Bellezza, perfezione e i più alti standard, Rosenthal significa niente di più e niente di meno. Il nome stesso incarna il design e l'arte in ogni sua produzione in porcellana e vetro : Rosenthal è sinonimo di lusso, estetica. Senza il suo stile la cultura della tavola e dell'interior contemporaneo non sarebbero gli stessi. Un senso di tradizione unitamente all'avanguardia sono i principi base della società leader a livello internazionale. All'esperienza maturata in oltre 130 anni di storia, l'approccio innovativo e le importanti collaborazioni con i migliori designer, architetti, artisti, professionisti e celebrità di tutto il mondo, garantiscono il successo di questa filosofia e dell'azienda stessa.

HOTEL & RESTAURANT SERVICE

The power of innovation is a boundless resource in cooking. Thanks to an extensive product portfolio, Rosenthal offers a wide range of items for the hotel and catering industry, able to suit the needs of the food service industry professionals and even the most creative chefs.

The new collections Nendoo and Mesh are very interesting, as well as Jade Linea, Sixth Sense and Idillio. All the other collections let you find out several items, in addition there is the possibility to customize the products with your logo, pattern or any individual decorations. We are at your disposal.



Die Innovationskraft in der Küche bleibt unerschöpflich. Mit einer deutlichen Erweiterung seiner Kollektion bietet Rosenthal für den Hotel & Restaurant Service ein umfangreiches Sortiment, das allen Anforderungen gerecht wird. Sowohl der Alltagstauglichkeit und den den Ansprüchen der professionellen Restauration als auch der Individualität und der Präsentation kreativer Chefs.



Achten Sie besonders auf unsere neuen Serien wie Nendoo oder Mesh oder unsere kleinen Ergänzungen wie Jade Linea, Six Senses oder Idillio. Auch in den anderen Serien werden Sie einiges entdecken, was Sie noch nicht kennen und zusätzlich bieten wir den kompletten Service einer Individualisierung durch Vignetten, Dekore und Sonderanfertigungen. Fordern Sie uns.

La forza dell'innovazione rappresenta una risorsa inesauribile in cucina. Con una significativa estensione della propria collezione, Rosenthal offre una vasta gamma di prodotti al servizio dell'hotellerie e della ristorazione di alto livello capace di soddisfare tutte le esigenze, sia degli operatori professionali, sia le necessità degli chef più creativi.

Particolarmente interessanti sono le nostre nuove collezioni Nendoo e Mesh, così come l'introduzione di Jade Linea, Sixth Sense e Idillio. Anche nelle altre collezioni potrete scoprire innumerevoli articoli oltre al servizio di personalizzazione con loghi, decori e con esecuzioni su misura. Siamo a vostra disposizione.



INDEX



SHAPES

DESIGN

NENDOO	8
SIXTH SENSE	16
MESH	20
FREE SPIRIT	24
IN.GREDIENTI	30
TAC	34

MODERN

YONO	44
MEDAILLON	46
MODERN DINING	48
MALIA	52
EPOQUE	58
VERSACE	82
JADE	88
IDILLIO	102
LOFT	104
TREND	110
CUPOLA	118
QUADRONDO	124
NIDO	128
VARIATION	134

CLASSIC

LAOLA	135
CULTURE	136
MONBIJOU	138
AIDA	148
MARIA THERESIA	152

COLLECTIONS

CUTLERY	160
GLASS	164
SHOWPLATE	176
CAFÈ	186

ARZBERG

FORM 1382	194
DAILY	200
CUCINA	206
PROFI	212
FORM 2006	218
GOURMET	226

CUSTOMIZED

CUSTOMIZED	232
REFERENCE LIST	240
CREDITS	244



NENDOO

New platforms for the quality cuisine of this world: Nendoo gives the table new dimensions, joining organic energy and geometric profiles in a unique combination.

Neue Bühnen für die Kulinarik dieser Welt: Nendoo bringt neue Ebenen auf den Tisch, vereinigt in einer einzigartigen Liaison organische Schwünge gefasst in geometrische Konturen.

Nuova messa in scena per le specialità culinarie di tutto il mondo: Nendoo porta in tavola nuove dimensioni, un singolare connubio tra l'energia organica di forme della natura e profili geometrici.

SHAPE 10525
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

NENDOO



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

10218 18 cm - 7 in.
10223 23 cm - 9 in.
10229 28 cm - 11 in.
10263 33 cm - 13 in. SHOW PLATE



Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

10324 24 cm - 9 1/2 in.



Pasta plate
Pastateller tief
Piatto pasta

15321 29 cm - 11 3/8 in.



NEW **Coupe plate**
Teller flach / Coup
Piatto piano coupe

16868 18 cm - 7 in.
16873 23 cm - 9 in.
16878 28 cm - 11 in.
16883 33 cm - 13 in. SHOW PLATE



NEW **Coupe deep plate**
Teller tief / Coup
Piatto fondo coupe

16894 24 cm - 9 1/2 in.



Bowl / Cereal bowl
Schale / Müslischale
Coppetta / Coppa cereali

10560 12 cm - 0,38 L - 4 3/4 in. - 12 3/4 oz
15454 14 cm - 0,65 L - 5 1/2 in. - 22 oz



NEW **Bowl**
Bowl
Coppa

10561 16 cm - 0,70 L - 6 1/4 in. - 23 5/8 oz.



Bowl
Schüssel
Coppa

13310 20 cm - 2 L - 7 7/8 in. - 67 7/8 oz
13531 Lid for bowl 20 cm - 7 7/8 in.
13324 24 cm - 3 L - 9 1/2 in. - 101 1/2 oz
13532 Lid for bowl 24 cm - 9 1/2 in.
13327 27 cm - 4 L - 10 5/8 in. - 135 1/2 oz



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Rosenthal



Base sauce-boat
Sauciere Unterteil
Base salsiera

11626 0,45 L - 15 1/2 oz
11627 Lid for sauce-boat



Platter flat oval (= sauce boat stand)
Platte flach oval (= Sauciere Untersatz)
Piatto piano ovale (= piattino salsiere)

12725 25 cm - 9 7/8 in.



Platter flat oval
Platte flach oval
Piatto piano ovale

NEW **12734** 34 cm - 13 1/2 in.
12738 38 cm - 15 in.



NEW **Platter flat square with 2 segments**
Platte flach quadr. 2-fach unterteilt
Piatto piano quadrato con 2 settori

12376 30 x 30 cm - 12 x 12 in.



NEW **Platter flat rectangular with 3 segments**
Platte flach rechteckig 3-fach unterteilt
Piatto piano rettangolare con 3 settori

12377 22 x 33 cm - 8 2/3 x 13 in.



NEW **Platter flat rectangular with 4 segments**
Platte flach rechteckig 4-fach unterteilt
Piatto piano rettangolare con 4 settori

12378 22 x 40 cm - 8 2/3 x 15 3/4 in.



Dish, Salt/Oil
Salz-/Öl-Schälchen
Ciotolina sale/olio

15041 14,5 cm - 5 3/4 in.

SHAPE 10525
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

NENDOO



NEW Vinegar/oil bottle gift box
Essig-/Öl-Flasche im GK
Acetiera/oliera conf. regalo

15050 24 cm - 9 1/2 in.



Salt shaker
Salzstreuer
Spargisale

15030 8,8 cm - 3 1/2 in.



Pepper shaker
Pfefferstreuer
Spargipepe

15035 7,4 cm - 2 7/8 in.



Etagere with 4 plates Dish
Etagere 4 Schalen Schale
Etagere 4 piani Coppetta

25314 32 cm - 12 5/8 in. 25815 16 cm - 6 in.



Egg cup
Eierbecher
Portauovo

15525 6,1 cm - 2 3/8 in.



Platter on stand
Platte rund auf Fuß
Alzatina

12141 10 cm - 4 in.



Platter on stand
Platte rund auf Fuß
Alzatina

12142 14 cm - 5 1/2 in.



Platter on stand
Platte rund auf Fuß
Alzatina

12143 18 cm - 7 in.



Vase / candleholder
Vase / Leuchter
Vaso / candeliere

* 26560 18 cm - 7 in.
* 26561 20 cm - 7 7/8 in.
* 26562 25 cm - 9 7/8 in.



Vase / Bowl
Vase / Schale
Vaso / coppa

26563 10 x 21 cm - 4 x 8 1/4 in.
26564 13 x 25 cm - 5 1/8 x 9 7/8 in.



Bowl with lid
Dose mit Deckel
Ciotola con coperchio

24995 Ø 10 cm - Ø 4 in.
24997 Lid
24996 Bowl base



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Espresso cup
Espresso-Obertasse
Tazza espresso senza piatto

14715 Cup with saucer
14717 Cup 0,09 L - 3 1/8 oz
14716 Saucer 11 cm - 4 1/3 in.



Double espresso cup
Espresso Doppio-Obertasse
Tazza espresso doppio senza piatto

14860 Cup with saucer
14862 Cup 0,13 L - 4 3/8 oz
14716 Saucer 11 cm - 4 1/3 in.



Espresso Set 3 pcs
Espresso Set 3-tlg Espresso set 3 pz

28227 Cup with water tumbler and saucer
14717 Cup 0,09 L - 3 1/8 oz
15582 Saucer 19 cm - 7 1/2 in.
69789 110001 40105 Water tumbler 0,09 L - 3 1/8 oz



Sugar bowl with lid
Zuckerdose mit Deckel
Zuccheriera con coperchio

14330 0,22 L - 7 3/4 oz
14331 Sugar bowl base
14332 Lid sugar bowl



Creamer
Gießer
Lattiera

14430 0,22 L - 7 3/4 oz



Coffee cup
Kaffee-Obertasse
Tazza caffè senza piatto

14740 Cup with saucer
14742 0,22 L - 7 3/4 oz
14741 Saucer 15,5 cm - 6 1/8 in.



Cappuccino cup
Cappuccino-Obertasse
Tazza cappuccino senza piatto

14765 Cup with saucer
14767 0,25 L - 8 3/4 oz
14741 Saucer 15,5 cm - 6 1/8 in.



Tea cup
Tee-Obertasse
Tazza tè senza piatto

14640 Cup with saucer
14642 0,22 L - 7 3/4 oz
14741 Saucer 15,5 cm - 6 1/8 in.



Mug
Becher
Mug

15505 0,32 L - 10 7/8 oz
14741 Saucer 15,5 cm - 6 1/8 in.

* with a metal insert
mit Metalleinsatz
con inserto in metallo

NENDOO

NENDOO





SIXTH SENSE

Gemma Bernal's Sixth Sense gourmet cloche invites us to enjoy our dining experience with all six senses. With its sloping sides and collection grooves, the innovative cover prevents condensation from dripping onto your food. Essences and sauces can be served separately via three different plugs/insets, thereby allowing the fine diner to savour just the aroma of the meal before seeing or tasting it.

Mit allen sechs Sinnen genießen – diesen Gedanken greift die von Gemma Bernal entworfene Gourmet-Cloche Sixth Sense auf. Die innovative Haube verhindert, dass Kondenswasser auf die Speisen tropft. Über drei verschiedene Verschlüsse bzw. Einsätze können Essenzen und Saucen separat serviert und das Gericht vor dem haptischen und optischen Genuss zunächst ganz mit dem Geruchssinn wahrgenommen werden.

La cloche gourmet Sixth Sense disegnata da Gemma Bernal invita a godere dell'esperienza culinaria con tutti i sei sensi. Con i suoi lati inclinati e le scanalature di raccolta, l'innovativo coperchio annienta la condensa che normalmente si forma e ricade sul cibo. I tre diversi accessori permettono di servire separatamente salse e condimenti, per dare la possibilità di "assaporare" la pietanza con l'olfatto prima che con lo sguardo o il gusto.

SHAPE 11771
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO**SIXTH SENSE**

**Gourmet plat flat**Gourmetteller flach
Piatto gourmet piano**10732** 32 cm - 12 5/8 in.**Gourmet dome**Cloche für Gourmetteller
Cloche Gourmet**13544** Ø 17 cm H 15 cm - Ø 6 2/3 in. H 6 in.**Dome lid**Deckel für Cloche
Coperchio per cloche**13545** Ø 5 cm - 2 in.**Dome cup**Becher für Cloche
Bicchiere per cloche**15485** Ø 4 cm - 1 3/5 in.**Dome sauce boat**Sauciere für Cloche
Salsiera per cloche**11631** Ø 4 cm - 1 3/5 in.**Microwave-safe**
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**SMELL****THE CAP TO "TASTE" THROUGH THE SMELL**

Thanks to the Sixth Sense cap, the bell-shaped cover can suggest the preparation before presenting it. The chef is allowed to play with the flavors of the dish so that the guest can "taste" the food through the smell before trying it. Removing the cap, the hole at the top of the cover conveys the flavors and the warm of the food.

DRINK**A SHOT TO CREATE AN ORIGINAL FLAVOR MATCHING**

A shot cup on the top of the bell-shaped cover can contain a cream or a drink conceived to emphasize the organoleptic properties of the food. An original idea to get the gustatory papillae ready to taste a flavor before seeing and eating the food hidden inside the cover. A surprise effect aimed to match the flavors to the sensations perceived through the smell.

USE**A LITTLE JUG TO PERSONALIZE EVERY DISH**

The functionality is at the service of any guests, thanks to the Sixth Sense little jug that allows to personalize any dishes adding a sauce conceived for a specific purpose, following the expert advice from the chef. The "individual" little jug, at the top of the bell-shaped cover, let the guest decide how to put the sauce on the food, the quantity and the desired place.





MESH

Spanish industrial designer Gemma Bernal draws her inspiration for new porcelain collections from intensive dialogue with Spain's best chefs and cookery schools. Mesh is an innovative dining and gourmet collection replete with idiosyncratic details and a range of versatile and combinable individual pieces for tapas and buffets. What makes the well-defined geometric forms of the Mesh collection really special is the delicate, bamboo-like mesh relief.

Die spanische Industriedesignerin Gemma Bernal schöpft ihre Inspiration für neue Porzellankollektionen aus einem intensiven Austausch mit den besten Köchen und Kochschulen Spaniens. Mesh ist eine innovative Dining- und Gourmetkollektion mit vielen variabel einsetz- und kombinierbaren Einzelteilen, z.B. für Tapas und Buffets. Ein zartes Gitterrelief macht die klaren, geometrischen Formen der Kollektion besonders lebhaft und modern.

Per questa nuova collezione, la designer industriale spagnola Gemma Bernal ha tratto ispirazione dall'intenso dialogo tra i migliori chef della Spagna e le scuole di cucina. Dalla sua collaborazione con Rosenthal nasce una linea tavola e gourmet davvero innovativa, ricca di significati e una serie di singoli pezzi versatili e combinabili per un perfetto buffet. Ciò che rende le forme geometriche della collezione Mesh così speciali è il sottile rilievo tramato che ricorda il bambù.

SHAPE 11770
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO


MESH



Bowl rectangular with pattern
Schale rechteckig mit Struktur
Coppetta rettangolare con decoro

15289 10 x 7 cm - 4 x 2 ³/₄ in.
15287 20 x 10 cm - 7 ⁷/₈ x 4 in.



Bowl square with pattern
Schale quadratisch mit Struktur
Coppetta quadrata con decoro

15288 10 x 10 cm - 4 x 4 in.



Bowl round with pattern
Schale rund mit Struktur
Coppetta tonda con decoro

15290 FLAT PLATE Ø 12 cm - Ø 4 ³/₄ in.
15291 DEEP PLATE Ø 14 cm - Ø 5 ¹/₂ in.



Plate flat rectangular w/o pattern
Teller/Platte flach rechteckig ohne Struktur
Piatto piano rettangolare senza decoro

12379 26 x 24 cm - 10 ¹/₄ x 9 ¹/₂ in.
12380 24 x 15 cm - 9 ¹/₂ x 6 in.
12381 41 x 15 cm - 16 ¹/₈ x 6 in.



Plate square flat with pattern
Teller flach quadratisch mit Struktur
Piatto piano quadrato con decoro

16169 9 x 9 cm - 3 ¹/₂ x 3 ¹/₂ in.
16174 14 x 14 cm - 5 ¹/₂ x 5 ¹/₂ in.
16177 17 x 17 cm - 6 ²/₃ x 6 ²/₃ in.
16182 22 x 22 cm - 8 ²/₃ x 8 ²/₃ in.
16191 31 x 31 cm - 12 ¹/₄ x 12 ¹/₄ in.



Plate rectangular flat with pattern
Platte flach rechteckig mit Struktur
Piatto piano rettangolare con decoro

12382 18 x 13 cm - 7 x 5 ¹/₂ in.
12383 26 x 13 cm - 10 ¹/₄ x 5 ¹/₂ in.
12384 34 x 13 cm - 13 ¹/₂ x 5 ¹/₂ in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Platter oval with pattern
Platte flach oval mit Struktur
Piatto piano ovale con decoro

12718 18 x 12 cm - 7 x 4 ³/₄ in.
12725 25 x 17 cm - 9 ⁷/₈ x 6 ²/₃ in.
12730 30 x 21 cm - 11 ³/₄ x 8 ¹/₄ in.
12734 34 x 24 cm - 13 ¹/₂ x 9 ¹/₄ in.
12738 38 x 26 cm - 15 x 10 ¹/₄ in.
12742 42 x 29 cm - 16 ¹/₂ x 11 ³/₈ in.



Plate deep round with pattern
Teller tief rund mit Struktur
Piatto fondo rotondo con decoro

10349 Ø 19 cm - 7 ¹/₂ in.
10351 Ø 21 cm - 8 ¹/₄ in.



Plate flat round with pattern
Teller flach rund mit Struktur
Piatto piano rotondo con decoro

10855 Ø 15 cm - Ø 6 in.
10857 Ø 17 cm - Ø 6 ²/₃ in.
10859 Ø 19 cm - Ø 7 ¹/₂ in.
10861 Ø 21 cm - Ø 8 ¹/₄ in.
10864 Ø 24 cm - Ø 9 ¹/₂ in.
10867 Ø 27 cm - Ø 10 ⁵/₈ in.
10873 Ø 33 cm - Ø 13 in.



FREE SPIRIT

The Free Spirit collection originates from the Spirit bowl with its characteristic wings. This bowl has sparked chef's imagination to new and extraordinary presentations. The dynamics of the shape are kept in all products of this collection without losing the spirit of the original bowl.

Ihren Ursprung hat die Kollektion Free Spirit in der Spirit-Schale mit ihren charakteristischen zwei Flügeln, die bereits weltweit die Phantasie vieler Chefköche zu neuartigen und ungewöhnlichen Inszenierungen inspiriert. Die Dynamik, die in der wellenartigen Kontur liegt, ist in der gesamten »Free Spirit« Kollektion eingefangen worden, kontrolliert, straff, ohne dabei das Feuer und die Energie der ursprünglichen Schale zu verlieren.

Free Spirit trae origine dalla coppa Spirit. Le sue caratteristiche ali hanno già fatto volare la fantasia degli chef di tutto il mondo verso composizioni nuove e originali. La dinamicità delle linee della coppa hanno ispirato un'intera collezione, razionale ed essenziale, in grado di esprimere in ogni suo complemento l'energia del modello da cui ha preso vita.

SHAPE 11750
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO

FREE SPIRIT



Bowl 32 cm on stand
Schale 32 cm auf Fuß
Alzatina 32 cm

35394 1,50 L - 52 ³/₄ oz.



Bowl »Spirit« 19 on stand
Schale »Spirit« 19 auf Fuß
Alzatina a due ali 19 »Spirit«

35393 0,75 L - 26 ¹/₂ oz.



Bowl »Spirit«
Schale »Spirit«
Coppa »Spirit«

35412 0,18 L - 6 ¹/₃ oz.
35419 0,75 L - 26 ¹/₂ oz.



Bowl
Schale
Coppa

35432 1,50 L - 32 cm - 52 ³/₄ oz. - 12 ³/₄ in.



Trible bowl
3-er Schale
Coppa tre scomparti

35396 32 x 10 cm - 12 ²/₃ in.



Double bowl
2-er Schale
Coppa due scomparti

35395 36 x 16 cm - 14 ¹/₈ in.



Quadruple bowl
4-er Schale
Coppa quattro scomparti

35397 24 x 24 cm - 9 ¹/₂ in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Rosenthal



Gourmet plate deep square
Teller tief quadratisch
Piatto fondo quadrato

31411 23 cm - 9 in.
31529 29 cm - 11 ¹/₂ in.



Showplate, square
Platzteller quadratisch
Piatto segnaposto quadrato

31155 34 cm - 13 ¹/₂ in.

Plate flat square
Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato

31403 14 cm - 5 ¹/₂ in.
31401 21 cm - 8 ¹/₄ in.
31402 27 cm - 10 ⁵/₈ in.



Gourmet plate flat oval
Gourmetteller flach oval
Piatto piano ovale a goccia

31451 40 cm - 15 ³/₄ in.



Platter flat rectangular
Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare

32677 27 x 18 cm - 10 ¹/₂ in.
32682 32 x 21 cm - 12 ²/₃ in.



Accent dish moon-shaped
Beilage Halbmond
Mezza luna

35329 18 x 9 cm - 7 in.
35330 21 x 11 cm - 8 ¹/₄ in.
35331 27 x 14 cm - 10 ¹/₂ in.



Bowl
Schale
Coppa

35388 9 x 10 cm - 0,05 L
35389 11 x 13 cm - 0,13 L
35390 15 x 17 cm - 0,25 L
35391 19 x 22 cm - 0,50 L
35392 25 x 18 cm - 2,00 L

SHAPE 11750
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO**FREE SPIRIT****Cup**
Obertasse
Tazza

34745 0,09 L - 3 1/8 oz.

**Saucer square**
Untertasse quadratisch
Piattino quadrato

34744 10 cm - 4 in.

**Carafe**
Karaffe
Caraffa

34481 25 cm - 0,90 L

**Creamer**
Gießer
Lattiera

34416 10 cm - 0,16 L

**Cup**
Obertasse
Tazza

34746 0,25 L - 8 3/4 oz.

**Saucer square**
Untertasse quadratisch
Piattino quadrato

34636 15 cm - 6 in.

**Base sugar bowl / bowl**
Dosen-Unterteil / Schale
Zuckeriera senza coperchio / coppa

35389 11 x 13 cm - 0,13 L

**Lid with indent**
Deckel mit Einschnitt
Coperchio con tacca

34312 11 cm - 4 1/3 in.

**Cup**
Obertasse
Tazza

34737 0,28 L - 9 7/8 oz.

**Saucer square**
Untertasse quadratisch
Piattino quadrato

34636 15 cm - 6 in.

**Egg cup**
Eierbecher
Portauovo

35520 15 x 9 cm - 6 in.

SHAPE 69809
FORM / FORMADECOR 016001 CRYSTALL-CLEAR
DEKOR / DECORO**FREE SPIRIT GLASS****Bowl**
Schale
Coppa

45210 10 cm - 0,04 L

**Bowl**
Schale
Coppa

45320 20 cm - 0,70 L

**Accent dish moon-shaped**
Beilage Halbmond
Mezza luna

45865 18 x 9 - 7 in.

**Bowl**
Schale
Coppetta

45209 9 x 10 cm - 0,05 L



IN.GREDIENTI

In.gredienti: plates are designed to show food at its best. Every item in collection is the perfect stage for the haute cuisine. A must have for the most demanding chefs.

In.gredienti: die Teller ganz auf die optimale Präsentation der Speisen abgestimmt. Genuss auf höchster Ebene. Ein "musthave" für alle ambitionierten Köche.

In.gredienti: piatti perfettamente funzionali alla presentazione delle pietanze. Ogni complemento della collezione In.gredienti offre un'ambientazione ideale per la haute cuisine. Un "must-have" per gli chef più ambiziosi.

SHAPE 11780
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE - 414818 SETA² SEMI-BISCUIT
DEKOR / DECORO

IN.GREDIENTI



GIRO
Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

30122 22 cm - 8 ²/₃ in.

RISO
Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30030 30 cm - 12 in.



PASTA
Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

30126 26 cm - 10 ¹/₄ in.

IMPRONTE
Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

31302 22 cm - 8 ²/₃ in.

PIANO
Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30029 29 cm - 11 ³/₈ in.

PIANO OVALE
Plate flat oval
Teller flach oval
Piatto piano ovale

30151 31 x 23 cm - 12 ¹/₄ in.

Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



PIASTRO
Platter flat rectangular
Platte flach rechteckig
Piatto rettangolare

32624 24 x 12 cm - 9 ¹/₂ in.
32633 33 x 16 cm - 13 in.

TOC
Platter flat
Platte flach
Piatto piano

32628 28 cm - 11 in.
32639 39 cm - 15 ¹/₃ in.

BUGIA
Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

31304 14 x 11 cm - 5 ¹/₂ in.

COPPETTA
Bowl
Schale
Coppetta

35407 7 cm - 2 ²/₃ in.

GOCCIA
Plate deep
Teller tief rund
Piatto fondo

30115 15 cm - 6 in.



TEGAMINO
Bowl
Schale
Coppa

35482 24 x 15 cm - 9 ¹/₂ in.

OVO
Bowl oval
Schale oval
Coppa ovale

35483 20 x 13 cm - 8 in.



TAC

Purist design, based on simple geometric shapes, TAC expresses a timeless poetry. Graphical patterns on the finest, slightly translucent porcelain emphasize the outstanding design features of this Bauhaus design icon.

Puristisches, auf einfachen geometrischen Formen beruhendes Design verleiht TAC zeitlose Poesie. Grafische Dekore auf feinstem, leicht transparentem Porzellan betonen die herausragenden Designmerkmale dieser Ikone des Bauhaus.

Il design puro e rassicurante di TAC rispecchia l'autenticità formale tipica del movimento Bauhaus. Un classico moderno in cui le geometrie delle sue linee, la grafica dei decori, unitamente alla trasparenza e alla sottigliezza della porcellana, conferiscono a TAC una poesia senza tempo.

SHAPE 11280
FORM / FORMA

TAC

DECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

Base teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio

14201 0,60 L - 21 oz.



Lid
Deckel
Coperchio

14202

Tea strainer
Teesieb
Colino per the

05046
DECOR 320455 Metal



Jug
Krug
Brocca

14500 1,15 L - 40 1/2 oz.



Creamer
Gießser
Lattiera

14430 0,25 L - 8 3/4 oz.



Sugar bowl with lid
Zuckerdose mit Deckel
Zuccheriera con coperchio

14330 0,22 L - 7 3/4 oz.

Lid
Deckel
Coperchio

14332



Cup & saucer
Espressotasse
Tazza e piattino

14717 0,12 L - 4 1/4 oz.

14716 Saucer 14 cm - 5 1/2 in.



Combi cup & saucer
Kombi-Tasse
Tazza combi e piattino

14772 0,30 L - 10 1/2 oz.

14641 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



Teacup
Tee-Obertasse
Tazza tè senza piatto

14642 0,24 L - 8 1/2 oz.

14641 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



Mug & saucer
Becher mit Henkel
Mug con piattino

15505 0,36 L - 12 2/3 oz.

14641 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

10850 10 cm - 4 in.

10216 16 cm - 6 1/4 in.

10219 19 cm - 7 1/2 in.

10222 22 cm - 8 2/3 in.

10229 28 cm - 11 in.

10263 33 cm - 13 in.



Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

10320 20 cm - 7 7/8 in.

10324 24 cm - 9 1/2 in.



Bowl
Bowl
Coppa

10563 14 cm - 5 1/2 in.



Multi-functional bowl
Multifunktionschale
Ciotola multifunzione

15394 15 cm - 6 in.



Dish
Schälchen
Coppetta

15207 7 cm - 2 3/4 in.

15210 10 cm - 4 in.



Bowl
Schüssel
Coppa

13319 19 cm - 7 1/2 in.

13326 26 cm - 10 1/4 in.

SHAPE 11280
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

TAC



Sauceboat
Sauciere
Salsiera

11620 0,55 L - 19 1/3 oz.



Platter oval
Platte oval
Piatto ovale

12718 18 cm - 7 in.
12725 25 cm - 9 7/8 in.
12734 34 cm - 13 1/2 in.
12738 38 cm - 15 in.
12742 42 cm - 16 1/2 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Bowl
Bowl
Coppa

10560 12 cm - 4 3/4 in.
10561 16 cm - 6 1/4 in.



Bowl
Schüssel
Coppa

13335 35 cm - 13 3/4 in.



Dish
Dip-Schälchen
Coppetta

15396 9 cm - 3 1/2 in.



Flanged egg cup
Eierbecher mit Ablage
Portauovo

15525



SHAPE 11280
FORM / FORMA

TAC

DEKOR / DECORO
DECOR



SKIN PLATIN 403239 



SKIN SILHOUETTE 403240 



DYNAMIC 403233 

SHAPE 11280
FORM / FORMA

TAC

DEKOR / DECORO
DECOR



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

TAC DECOR



PLATIN 403241



C-01 403232

SHAPE 19735
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

YONO NOVO

**Plate flat**Teller flach
Piatto piano**10023** 23 cm - 9 in.
10027 27 cm - 10 5/8 in.**Pasta plate deep**Teller tief
Piatto fondo**10124** 24 cm - 9 1/2 in.**Pasta plate deep**Pastateller tief
Piatto pasta fondo**15321** 27 cm - 10 5/8 in.**Bowl**Schale
Coppetta**15212** 12 cm - 4 3/4 in.
0,39 L - 13 1/8 oz.**Cereal bowl**Müslischale
Coppetta cereali**15454** 15 cm - 5 1/2 in.
0,50 L - 17 oz.**Coupe plate deep**Coupeteller tief
Piatto fondo coupe**10354** 24 cm - 9 1/2 in.**Bowl**Schale
Ciotola**15220** 20 cm - 1,30 L - 7 7/8 in. - 44 oz.
15228 28 cm - 2,90 L - 11 in. - 98 oz.**Platter oval**Platte oval
Piatto ovale**12732** 32 x 22 cm - 12 5/8 in.
12737 37 x 25 cm - 14 1/2 in.

**Microwave-safe**
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Cup & saucer**Espressotasse
Tazza e piattino**14717** 0,07 L - 2 1/3 oz.
14716 Saucer 12 cm - 4 3/4 in.**Cup & saucer**Kombi-Tasse
Tazza caffè combi e piattino**14772** 0,25 L - 8 3/4 oz.
14771 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.**Cup & saucer**Café au Lait-Tasse
Tazza caffè au lait e piattino**14852** 0,55 L - 18 1/2 oz.
14851 Saucer 18 cm - 7 in.**Cup**Latte Macchiato-Obertasse
Tazza latte macchiato senza piatto**14857** 0,23 L - 8 oz.**Saucer**Untertasse
Piattino**14771** 16 cm - 6 1/4 in.**Mug without saucer**Becher ohne Untertasse
Mug senza piatto**15505** 0,35 L - 12 1/3 oz.**Base sugar bowl**Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio**15212** 12 cm - 4 3/4 in.
0,26 L - 8 7/8 oz.**Lid**Deckel
Coperchio**14332****Creamer**Gießer
Lattiera**14430** 0,19 L - 6 2/3 oz.

SHAPE 10700
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

MEDAILLON



Coupe plate flat
Coupeteller flach
Piatto piano coupe

10217 17 cm - 6 ²/₃ in.
10221 21 cm - 8 ¹/₄ in.
10226 26 cm - 10 ¹/₄ in.
10228 28 cm - 11 in.
10263 33 cm - 13 in.



Coupe plate deep
Coupeteller tief
Piatto fondo coupe

10319 19 cm - 7 ¹/₂ in.
10322 22 cm - 8 ²/₃ in.
10323 23 cm - 9 in.

Pasta plate deep
Pastateller tief
Piatto pasta fondo

15321 28 cm - 11 in.



Platter flat oval
Platte flach oval
Piatto piano ovale

12728 28 x 20 cm - 11 in.
12733 33 x 22 cm - 13 in.
12738 38 x 27 cm - 15 in.



Platter flat round
Platte flach rund
Piatto piano rotondo

12430 30 cm - 11 ³/₄ in.



Soup cup & saucer
Suppentasse 2-tlg.
Tazza brodo e piattino

10422 0,28 L - 9 ⁷/₈ oz.
10421 17 cm - 6 ²/₃ in.



Sauceboat & saucer
Sauciere 2-tlg.
Salsiera e piattino

11626 0,50 L - 17 ²/₃ oz.
10421 17 cm - 6 ²/₃ in.

Thomas

MEDAILLON



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Cup & saucer
Espresso-Tasse
Tazza e piattino

14722 0,10 L - 3 ¹/₂ oz.
14721 Saucer 12,5 cm - 5 in.



Cup & saucer
Kaffeetasse mittel
Tazza caffè media e piattino

14732 0,15 L - 5 ¹/₄ oz.
14731 Saucer 14,5 cm - 5 ³/₄ in.



Cup & saucer
Kaffeetasse
Tazza caffè alta e piattino

14742 0,19 L - 6 ²/₃ oz.
14741 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup & saucer
Tee-Tasse
Tazza tè e piattino

14642 0,20 L - 7 oz.
14641 Saucer 14,5 cm - 5 ³/₄ in.



Cup & saucer
Kaffeetasse groß
Tazza caffè grande e piattino

14752 0,23 L - 8 oz.
14751 Saucer 16 cm - 5 ¹/₄ in.



Mug without saucer
Becher ohne Untertasse
Mug senza piatto

14762 0,30 L - 10 ¹/₂ oz.



Creamer
Gießer
Cremiera

14430 0,17 L - 6 oz.



Creamer/jug
Gießer/Krug
Lattiera/Brocca

14450 0,32 L - 10 ⁷/₈ oz.



Fruit bowl
Dessertschale
Coppetta

10514 14 cm - 5 ¹/₂ in.



Cereal bowl
Müslischale
Coppetta cereali

15455 15 cm - 6 in.



Base sugar bowl
Zuckerdosens-Unterteil
Zucheriera senza coperchio

14331 0,23 L - 8 oz.

Lid
Deckel
Coperchio

14332



Salad bowl
Schüssel
Insalatiera

13120 19 cm - 1,90 L - 7 ¹/₂ in. - 64 ¹/₄ oz.
13130 22 cm - 2,50 L - 8 ²/₃ in. - 84 ¹/₂ oz.



Salt
Salzstreuer
Spargisale

15030



Pepper
Pfefferstreuer
Spargipepe

15035




MODERN DINING

Creativity lives in shape. Thanks to its extraordinary design, created by Robin Platt & Cairn Young, Modern Dining enhances your creative cooking experience. Innovation serves the expertise.

Dieses Design-Konzept steht für die Extravaganz der kreativen Cuisine entworfen von Robin Platt & Cairn Young, Modern Dining für kulinarische Highlights.

L'originalità prende forma. Per via del suo particolarissimo design, sviluppato da Robin Platt & Cairn Young, Modern Dining si adatta perfettamente alle esigenze della cucina creativa. L'innovazione al servizio dell'esperienza.

DECOR **800001** white
DEKOR / DECORO**MODERN DINING**SHAPE **11742** PONCHO
FORM / FORMA**Bowl**Schale
Coppa**35421** 21 cm - 8 1/4 in.**Plate deep**Teller tief
Piatto fondo**30124** 24 cm - 9 1/2 in.**Plate flat**Teller flach
Piatto piano**30023** 23 cm - 9 in.
30030 30 cm - 11 3/4 in.SHAPE **11745** NIMBUS
FORM / FORMA**Bowl**Schale
Coppa**35419** 19 cm - 7 1/2 in.**Plate deep**Teller tief
Piatto fondo**30123** 23 cm - 9 in.**Plate flat**Teller flach
Piatto piano**30022** 22 cm - 9 2/3 in.
30029 29 cm - 11 3/8 in.SHAPE **11744** ORIGAMI
FORM / FORMA**Bowl**Schale
Coppa**35420** 20 cm - 7 7/8 in.**Plate deep**Teller tief
Piatto fondo**30125** 25 cm - 9 7/8 in.**Plate flat**Teller flach
Piatto piano**30024** 24 cm - 9 1/2 in.
30030 30 cm - 11 3/4 in.SHAPE **11746** PAPYRUS
FORM / FORMA**Bowl**Schale
Coppa**35418** 18 cm - 7 in.**Plate deep**Teller tief
Piatto fondo**30122** 22 cm - 8 2/3 in.**Plate flat**Teller flach
Piatto piano**30023** 23 cm - 9 in.
30029 29 cm - 11 3/8 in.**Microwave-safe**
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE **11741** TATAMI
FORM / FORMA**Bowl**Schale
Coppa**35421** 21 cm - 8 1/4 in.**Plate flat**Teller flach
Piatto piano**30024** 24 cm - 9 1/2 in.
30031 31 cm - 12 1/4 in.**Plate deep**Teller tief
Piatto fondo**30126** 26 cm - 10 1/4 in.SHAPE **11741** TATAMI
FORM / FORMA**Cup**Obertasse
Tazza**34745** 0,09 L - 3 1/8 oz.
34611 Saucer 12 x 12 cm - 4 3/4 in.**Cup**Obertasse
Tazza**34752** 0,22 L - 7 3/4 oz.
34741 Saucer 16 x 16 cm - 6 1/3 in.**Mug**Becher
Mug**34902** 0,36 L - 12 2/3 oz.
34741 Saucer 16 x 16 cm - 6 1/3 in.SHAPE **11743** SCOOP
FORM / FORMA**Cup**Obertasse
Tazza**34745** 0,09 L - 3 1/8 oz.
34611 Saucer 12 x 15 cm - 4 3/4 in.**Cup**Obertasse
Tazza**34827** 0,18 L - 6 1/3 oz.
34752 0,22 L - 7 3/4 oz.
34741 Saucer 16 x 19 cm - 6 1/3 in.**Mug**Becher
Mug**34901** 0,35 L - 12 1/3 oz.
34741 Saucer 16 x 19 cm - 6 1/3 in.



MALIA

The special design inspired to the diamond shapes gives to the white porcelain surface a refined and sophisticated appearance.

Das spezielle Design des diamantgleichen Dekors verleiht der Oberfläche eine raffinierte und anspruchsvolle Wirkung.

Lo speciale decoro richiama le preziose sfaccettature di un diamante donando alla superficie in candida porcellana un effetto raffinato e ricercato.

SHAPE 11790
FORM / FORMA**MALIA**DECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO**Plate flat**Teller flach
Piatto piano

31116 16 cm - 6 1/4 in.
 31119 19 cm - 7 1/2 in.
 31122 22 cm - 8 2/3 in.
 31125 25 cm - 9 7/8 in.
 31127 27 cm - 10 5/8 in.
 31130 30 cm - 11 3/4 in.
 31163 33 cm - 13 in.

**Plate deep**Teller tief
Piatto fondo

31221 21 cm - 8 1/4 in.
 31225 25 cm - 9 7/8 in.
 31230 30 cm - 11 3/4 in.

**Soup bowl stackable**Suppenbowl stapelbar
Coppa brodo impilabile

30725 0,25 L - 8 3/4 oz.

SaucerUntertasse
Piattino

30473 17 cm - 6 2/3 in.

**Platte oval**Platter oval
Piatto ovale

32628 28 cm - 11 in.
 32633 33 cm - 13 in.

**Soup cup stackable**Suppentasse stapelbar
Tazza brodo impilabile

30476 0,25 L - 8 3/4 oz.
 30473 Saucer 17 cm - 6 2/3 in.

**Buttersauceboat**Buttersauciere
Salsiera burro

35072 0,10 L - 3 1/2 oz. 34638 15 cm - 6 in.

SaucerUntertasse
Piattino

34638 15 cm - 6 in.

**Sauceboat**Sauciere
Salsiera

31610 0,30 L - 10 1/2 oz.
 30473 Saucer 17 cm - 6 2/3 in.



Microwave-safe
 Mikrowellengeeignet
 Adatto al microonde



Dishwasher safe
 Spülmaschinenfest
 Resistente al lavaggio in lavastoviglie

**Plate flat square**Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato

31408 25 cm - 9 7/8 in.
 31410 30 cm - 11 3/4 in.

**Platter flat rectangular**Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare

32683 33 x 25 cm - 13 in.

**Salad bowl**Schüssel
Insalatiera

33012 12 cm - 4 3/4 in.
 33015 15 cm - 6 in.
 33017 17 cm - 6 2/3 in.

**Bowl, small**Bowl
Coppetta, piccola

30608 8 cm - 3 1/8 in.

**Salt shaker**Salzstreuer
Spargisale

35030 6 cm - 2 1/3 in.

**Pepper shaker**Pfefferstreuer
Spargipepe

35035 6 cm - 2 1/3 in.

**Fruit**Kompott
Coppetta

30512 12 cm - 4 3/4 in.

**Butter bowl / egg cup**Butternäpfchen / Eierbecher
Coppetta burro / portauovo

35405 4 cm - 1 2/3 in. - Ø 5,5 cm

**Ashtray**Ascher
Posacenere

37010 10 cm - 4 in.

**Vase**Vase
Vaso

36010 10 cm - 4 in. - Ø 5,5 cm

SHAPE 11790
FORM / FORMA**MALÌA**DECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO

Base teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio

34211 0,40 L - 14 oz.
34212 Lid - Coperchio



Base coffee pot
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio

34001 0,30 L - 10 1/2 oz.
34002 Lid - Coperchio



Creamer
Gießer
Lattiera

34403 0,03 L - 1 oz.
34415 0,15 L - 5 1/4 oz.
34430 0,30 L - 10 1/2 oz.



Cup
Obertasse
Tazza

34773 0,08 L - 2 7/8 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

10920-34621 Nido 13 cm - 5 1/8 in.
10630-34611 Epoque 12 cm - 4 3/4 in.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile

34673 0,10 L - 3 1/2 oz.
34619 Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



Base sugar bowl
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio

34316 0,15 L - 5 1/4 oz.
34317 Lid



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile

34682 0,18 L - 6 1/3 oz.
34638 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile

34697 0,22 L - 7 3/4 oz.
34638 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup
Obertasse
Tazza

34827 0,18 L - 6 1/3 oz.
34749 0,20 L - 7 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

10920-34636 Nido 15 cm - 6 in.
10630-34631 Epoque 14 cm - 5 1/4 in.



Mug stackable
Becher stapelbar
Mug impilabile

34666 0,25 L - 8 3/4 oz.
34638 Saucer 15 cm - 6 in.



Saucer
Untertasse
Piattino

34619 12 cm - 4 3/4 in.
34638 15 cm - 6 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde

Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



EPOQUE



SHAPE 10630
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO

EPOQUE



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

31117 17 cm - 6 ²/₃ in.
31119 19 cm - 7 ¹/₂ in.
31122 22 cm - 8 ²/₃ in.
31126 26 cm - 10 ¹/₄ in.
31128 28 cm - 11 in.
31131 31 cm - 12 ¹/₄ in.



Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

31221 21 cm - 8 ¹/₄ in.
31224 24 cm - 9 ¹/₂ in.



Soup cup
Suppentasse
Tazza brodo

30422 0,27 L - 9 ¹/₂ oz.
34645 Saucer combi
16 cm - 6 ¹/₄ in.



Soup bowl
Suppenbowl stapelfähig
Coppa brodo

30427 0,27 L - 9 ¹/₂ oz.
34645 Saucer combi
16 cm - 6 ¹/₄ in.



Fruit
Kompott
Coppetta

30512 12 cm - 4 ³/₄ in.



Bowl, small
Bowl
Coppetta, piccola

30608 8 cm - 3 ¹/₈ in.



Mezebowl
Mezebowl
Coppetta

35262 15 cm - 6 in.



Platter oval
Platte oval
Piatto ovale

32628 28 cm - 11 in.
32633 33 cm - 13 in.



Saucer Combi
Combi Untertasse
Piatino combi

34645 16 cm - 6 ¹/₄ in.



Buttersauceboat
Buttersauciere
Salsiera burro

35072 0,10 L - 3 ¹/₂ oz.



Sauceboat
Sauciere mit Fuß
Salsiera

31610 0,30 L - 10 ¹/₂ oz.



Salt shaker **Pepper shaker**
Salzstreuer Pfefferstreuer
Spargisale Spargipepe

35030 **35035**



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Salad bowl
Schüssel
Insalatiera

33014 14 cm - 5 ¹/₂ in.
33016 16 cm - 6 ¹/₄ in.
33018 18 cm - 7 in.
33021 21 cm - 8 ¹/₄ in.



Ashtray
Ascher
Posacenere

37010 10 cm - 4 in.



Egg cup
Eierbecher
Portauovo

35520



Flanged egg cup
Eierbecher mit Ablage
Portauovo con falda

35525



Tray
Schälchen
Coppetta

35401 8 cm - 3 ¹/₈ in.
35402 10 cm - 4 in.



Base sugar bowl
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio

34341 0,25 L - 8 ³/₄ oz.
34342 Lid
35192 Lid with indent



Creamer
Gießer
Lattiera

34403 0,03 L - 1 oz.
34415 0,15 L - 5 ¹/₄ oz.
34417 0,17 L - 6 oz.
34430 0,30 L - 10 ¹/₂ oz.



Base teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio

34211 0,40 L - 14 oz.
34221 0,70 L - 24 ²/₃ oz.



Lid
Deckel
Coperchio

34212 0,40 L
34222 0,70 L



Base coffee pot
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio

34001 0,30 L - 10 ¹/₂ oz.
34026 0,65 L - 23 ⁷/₈ oz.



Lid
Deckel
Coperchio

34002 0,30 L
34027 0,65 L

SHAPE 10630
FORM / FORMA

EPOQUE

DECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO

Cup
Espresso-Obertasse
Tazza

34712 0,10 L - 3 1/2 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34611 12 cm - 4 3/4 in.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile

34682 0,18 L - 6 1/3 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



Double Espresso Cup
Espresso doppio-Obertasse
Tazza Espresso doppio

34722 0,16 L - 5 5/8 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



Cup
Obertasse
Tazza

34632 0,19 L - 6 2/3 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



Cappuccino Cup
Cappuccino-Obertasse
Tazza Cappuccino

34730 0,23 L - 8 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



Cup stackable
Stapeltasse
Tazza impilabile

34683 0,18 L - 6 1/3 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



Saucer Combi
Combi Untertasse
Piattino combi

34645 16 cm - 6 1/4 in.



Cup stackable
Stapeltasse
Tazza impilabile

34697 0,22 L - 7 3/4 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34631 14 cm - 5 1/2 in.



NEW Cup stackable
Stapeltasse
Tazza impilabile

34673 0,10 L - 3 1/2 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34611 12 cm - 4 3/4 in.

Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde

Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie





ACCENTI

ACCENTI 2 / ACCENTI AOC / ACCENTI 3

Within Rosenthal's bestseller Accenti you will find everything you need. A wide range of different shapes and colors let you mix and match plates, platters and bowls to create a culinary presentation for all delicacies from all over of the world.

Kombinieren und variieren wie noch nie. Im Rosenthal Erfolgsprogramm Accenti finden Sie alles, was dazu gehört, Crossover von Anfang an authentisch zu zelebrieren. Bunt gemixt avancieren Teller, Platten und Schüsseln zum kulinarischen Showcase für alle Köstlichkeiten der Küchen dieser Welt. »Accenti due« – ästhetische Highlights für die Sinne.

Infinite combinazioni e variazioni sul tema. In Accenti è possibile trovare l'autentica celebrazione del Crossover in tavola, dal primo all'ultimo piatto. Un mix di forme e colori trasforma piatti, vassoi e coppe in una vetrina culinaria pronta ad accogliere prelibatezze di tutto il mondo.

SHAPE 10630
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO**EPOQUE / ACCENTI DUE**

Service plate
Platzteller
Piatto segnaposto

31163 33 cm - 13 in.

Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30018 18 cm - 7 in.

NEW 30015 15 cm - 6 in.



Gourmet plate flat with broad rim
Gourmetteller flach mit breiter Fahne
Piatto piano gourmet a falda larga

31173 33 cm - 13 in.

Gourmet plate flat
Gourmetteller flach
Piatto piano gourmet

31178 17 cm - 6 ²/₃ in.

31175 20 cm - 8 in.

31177 23 cm - 9 in.

31174 28 cm - 11 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Plate deep triangular
Teller tief dreieckig »Triolog«
Piatto fondo triangolare

31551 27 cm - 10 ⁵/₈ in.

Gourmet plate coupe
Gourmetteller Coupe
Piatto coupe gourmet

31463 33 cm - 13 in.



Plate deep
Teller tief (flache Fahne) »Gourmetto«
Piatto fondo

31327 27 cm - 10 ⁵/₈ in.

Plate flat square
Teller flach quadratisch »Quadrondo«
Piatto piano quadrato

31363 13 cm - 5 ¹/₈ in.31382 32 cm - 12 ⁵/₈ in.

Plate flat triangular
Teller flach dreieckig »Triolog«
Piatto piano triangolare

31165 15 cm - 6 in.

31169 23 cm - 9 in.

31172 32 cm - 12 ⁵/₈ in.

Gourmet plate deep
Gourmetteller tief
Piatto fondo gourmet

31313 13 cm - 5 ¹/₈ in.

31318 18 cm - 7 in.

31321 21 cm - 8 ¹/₄ in.31225 25 cm - 9 ⁷/₈ in.31230 30 cm - 11 ³/₄ in.

Gourmet bowl
Gourmetschüssel
Coppa gourmet

33178 28 cm - 11 in.

33182 32 cm - 12 ⁵/₈ in.

SHAPE 10630
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO

EPOQUE / ACCENTI DUE



Gourmet plate deep oval
Gourmetteller tief oval
Piatto fondo ovale gourmet

31256 36 cm - 14 1/8 in.



Gourmet platter rectangular
Gourmetplatte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare gourmet

32777 27 cm - 10 5/8 in.
32783 34 cm - 13 1/2 in.
32792 42 cm - 16 1/2 in.



Plate square
Teller quadratisch
Piatto quadrato

31420 20 cm - 8 in.



Platter rectangular
Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare

32962 18 x 13 cm - 7 in.



Gourmet essence cup base
Gourmetdose-Unterteil
Ciotola gourmet senza coperchio

35161 0,14 L - 5 oz.
35162 Lid 0,14 L - 5 oz.



Gourmet soup cup base
Gourmetsuppentasse-Unterteil
Ciotola brodo gourmet senza coperchio

30751 0,37 L - 13 oz.
30756 0,65 L - 22 7/8 oz.
30752 Lid 0,37 L - 13 oz.
30757 Lid 0,65 L - 22 7/8 oz.



NEW **Side dish crescent**
Beilage Halbmond
Piattino mezzaluna

35321 24 cm - 9 1/2 in.



NEW **Side dish triangular**
Beilage dreieckig
Piattino triangolare

35322 20 cm - 8 oz.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Plate »Oasis«
Schale »Oasis«
Coppetta »Oasis«

35422 22 cm - 8 2/3 in.



Plate deep »Gondola«
Schale oval »Gondel«
Piatto fondo »Gondola«

35373 30 cm - 11 3/4 in.



Platter oval
Platte oval
Piatto ovale

32882 36 cm - 14 1/8 in.

SHAPE 10727 AIRLINE
DECOR 800001 WHITE

Ashtray round
Ascher rund
Posacenere

37007 7 cm - 2 3/4 in.



SHAPE 14210 SCRITTURA
DECOR 800001 WHITE



Bowl
Schale »Scrittura«
Coppetta

25658 40 cm - 15 3/4 in.

SHAPE 10850 AMICI
DECOR 800001 WHITE

Pizza plate
Pizzateller
Piatto pizza

15320 32 cm - 12 5/8 in.



SHAPE 10630
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO

EPOQUE / ACCENTI DUE



Platter rectangular
Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare

32677 27 x 19 cm - 10 5/8 in.



Plate flat square
Teller / Platte flach quadratisch
Piatto piano quadrato

31421 27 x 27 cm - 10 5/8 in.



Bowl square
Schälchen quadratisch
Coppetta quadrata

35471 8 cm - 3 1/8 in.



Bowl Rectangular »Seasaw«
Schale rechteckig »Wippe«
Coppetta rettangolare »Altalena«

35371 9 cm - 3 1/2 in.



Bowl oval »Gondola«
Schale oval »Gondel«
Coppetta ovale »Gondola«

35372 14 cm - 5 1/2 in.



Bowl triangular »Trident«
Schale dreieckig »Dreizack«
Coppetta triangolo »Tridente«

35374 10 cm - 4 in.



Bowl round »Rondel«
Schale rund »Rondell«
Coppetta »Rondella«

35375 10 cm - 4 in.



Bowl round
Schälchen rund
Coppetta

35409 9 cm - 3 1/2 in.



Ashtray rectangular
Ascher rechteckig
Posacenere rettangolare

37008 8 x 9 cm - 3 1/8 in.



Bowl for sachets of sugar
Zuckerbriefchenbehälter
Portabustine

35550 11 x 6 cm - 4 1/3 in.



Toothpickholder
Zahnstocherbehälter
Portastuzzicadenti

35528 7 cm - 2 3/4 in.



Egg cup / Votive
Eierbecher / Teelicht
Portauovo / Lumino

35526



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



SHAPE 10630
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO**EPOQUE / AOC**



Espresso Cup
Espresso-Obertasse
Tazza Espresso

34732 0,08 L - 2 ⁷/₈ oz.
34731 Saucer 12 cm - 4 ³/₄ in.



Coffee Cup low
Caffè-Obertasse nieder
Tazza caffè bassa

34882 0,18 L - 6 ¹/₃ oz.
34851 Saucer 15 cm - 6 in.



Espresso ristretto cup
Espresso ristretto-Obertasse
Tazza ristretto

34734 0,08 L - 2 ⁷/₈ oz.
34731 Saucer 12 cm - 4 ³/₄ in.



Coffee cup tall
Caffè-Obertasse hoch
Tazza caffè alta

34862 0,18 L - 6 ¹/₃ oz.
34851 Saucer 15 cm - 6 in.



Cappuccino cup
Cappuccino-Obertasse
Tazza cappuccino

34852 0,22 L - 7 ³/₄ oz.
34851 Saucer 15 cm - 6 in.



Café au lait cup
Café au lait-Obertasse
Tazza café au lait

34676 0,38 L - 13 ³/₈ oz.
34677 Saucer 17 cm - 6 ²/₃ in.



Coffee cup tall
Caffè-Obertasse hoch
Tazza caffè alta

34865 0,25 L - 8 ⁷/₈ oz.
34851 Saucer 15 cm - 6 in.



Latte macchiato cup
Latte macchiato-Obertasse
Tazza latte macchiato

34872 0,35 L - 12 ¹/₃ oz.
34851 Saucer 15 cm - 6 in.



Creamer
Gießer
Lattiera

34430 0,30 L - 10 ¹/₂ oz.



Base sugar bowl
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio

34341 0,25 L - 8 ³/₄ oz.
34342 Lid

Lid with indent
Deckel mit Einschnitt
Coperchio con tacca

35192



Jumbo bowl
Jumbo bowl
Tazza jumbo

34782 0,63 L - 22 ¹/₈ oz.



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

31122 22 cm - 8 ²/₃ in.
31126 26 cm - 10 ¹/₄ in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE 10635
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO

NEW EPOQUE / ACCENTI TRE



Plate flat triangle
Teller flach dreieckig
Piatto piano triangolare

31701 23 cm - 9 in.
31702 29 cm - 11 ³/₈ in.



Gourmet plate deep coupe
Gourmetteller tief Coupe
Piatto gourmet fondo coupe

31517 17 cm - 6 ²/₃ in.
31522 23 cm - 8 ¹/₂ in.
31528 28 cm - 11 in.



Platter oval
Platte ovale
Piatto ovale

32635 35 cm - 13 ³/₄ in.
32642 42 cm - 16 ¹/₂ in.



Ring bowl »Centurio«
Ringschale »Centurio«
Coppa ad anello »Centurio«

35376 30 cm - 11 ³/₄ in.
35377 41 cm - 16 ¹/₈ in.



Shallow bowl spoon-shaped, small
Löffelschälchen klein
Coppetta a cucchiaio, piccola

35382 11 x 8 cm - 4 ¹/₃ in.



Shallow bowl spoon-shaped, large
Löffelschälchen groß
Coppetta a cucchiaio, grande

35383 16 x 11 cm - 6 ¹/₃ in.



Double bowl, small
Doppelschälchen
Doppia coppetta

35378 20 x 8 cm - 8 in.



Shallow bowl, bean-shaped
Schälchen bohnenförmig
Coppetta a fagiolo

35379 12 x 7 cm - 4 ³/₄ in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Bowl / Cereal bowl
Schale
Coppa cereali

35415 15 cm - 6 in.



Bowl
Schüssel
Insalatiera

33019 19 cm - 7 ¹/₂ in.



Bowl, with handle
Schale mit Griff
Coppetta con manico

35384 18 x 16 cm - 7 in.



Dip bowl
Dip-Schälchen
Coppetta salsine

35410 10 cm - 4 in.



All purpose bowl
Universalschälchen
Cucchio / mestolino

35481 8 cm - 3 ¹/₈ in.



Essenz cup
Essenztaße
Tazza essenza

34700 0,10 L - 3 ¹/₂ oz.



Salt shaker
Salzstreuer
Spargisale

35030



Pepper shaker
Pfefferstreuer
Spargipepe

35035



NEW **Vase**
Vase
Vaso

36010 10 cm - 4 oz.



Rosenthal

SHAPE 14235
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO

ACCENTI TRE



Bowl, small
Schälchen
Coppetta

15390 12 x 12 cm - 4 3/4 in. **12372** 39 x 15 cm - 15 1/3 in.

Votive / Bowl
Teelicht / Schälchen
Lumino / Coppetta

25744 9 x 9 cm - 3 1/2 in.

SHAPE 14085
DECOR 100100 WHITE

Bowl flat
Schale flach
Coppa piana

25814 14 x 14 cm - 5 1/2 in.
25822 22 x 22 cm - 8 2/3 in.
25830 30 x 30 cm - 12 in.



Menu plate
Menü-Teller
Piatto menù

15309 36 x 28 cm - 14 1/8 in.

SHAPE 17000 SUOMI
DECOR 800001 WHITE

Sushi plate
Sushiteller
Piatto sushi

10271 20 x 20 cm - 8 in. **15398** 7 x 7 cm - 2 3/4 in.

Chopstick stand / soja dish
Stäbchenablage / Sojaschälchen
Portabacchette



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE 12116
DECOR 100100 WHITE

Bowl carré
Schale carré
Coppa quadrata

25814 13 cm - 5 1/8 in.
25818 18 cm - 7 in.

SHAPE 14302
DECOR 800001 WHITE

Bowl, small
Schälchen
Coppetta

15390 14 x 12 cm - 5 1/2 in.

Platter rectangular
Platte rechteckig
Piatto rettangolare

25241 39 x 15 cm - 15 1/3 in.

SHAPE 10630
FORM / FORMA

EPOQUE

DEKOR / DECORO

DECOR



SKIN 411714



TRUE NATURE METAL 411712



TRUE NATURE STONE 411713

SHAPE 10630
FORM / FORMA

EPOQUE

DEKOR / DECORO

DECOR



WILD@HEART 411352



GOLDEN BROCADE 304112



PARADISEA | 411372



TAJ MAHAL 411371



VERSACE

FLOWER FANTASY / BAROCCO / MEDUSA / ARABESQUE CHAMPAGNE
 ARABESQUE ICE / LES REVES BYZANTINS



VERSACE



SHAPE 10630
FORM / FORMA

EPOQUE

DEKOR / DECORO

DECOR



VERSACE

Rosenthal



FLOWER FANTASY 411715



BAROCCO 411162



MEDUSA 411161

SHAPE 10630
FORM / FORMA

EPOQUE

DEKOR / DECORO

DECOR



VERSACE

Rosenthal



ARABESQUE CHAMPAGNE 411718 



ARABESQUE ICE 411717 



LES REVES BYZANTINS 411716 



JADE / JADE LINEA

FINE BONE CHINA

Functional shapes inspiring everyday pleasures. Anywhere from Sunday brunch to a formal dinner.

Betont funktionale Formen inspirieren täglich zu neuem Genuss. Vom Sonntagsbrunch bis zum festlichen Dinner.

Forme estremamente funzionali si ispirano a piaceri sempre nuovi. Dal semplice piatto per il brunch della domenica alla cena formale in grande stile, la collezione è al servizio del buon gusto.

SHAPE 10641
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO**JADE LINEA**

NEW



Service rim plate flat
Platzteller flach
Piatto piano con falda

31161 31 cm - 12 1/4 in.
31163 33 cm - 13 in.



Rim plate flat
Fahnteller flach
Piatto piano con falda

31116 16 cm - 6 1/4 in.
31119 19 cm - 7 1/2 in.
31123 23 cm - 9 in.
31125 25 cm - 10 in.
31127 27 cm - 10 1/2 in.
31129 29 cm - 11 3/8 in.



Rim plate deep
Fahnteller tief
Piatto fondo con falda

31223 23 cm - 9 in.
31226 26 cm - 10 1/4 in.
31229 29 cm - 11 3/8 in.



Saucer
Untertasse
Piattino

34611 12 cm - 4 3/4 in.
34636 15 cm - 6 in.
34741 16 cm - 6 1/4 in.
34750 18 cm - 7 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



SHAPE **10640** FINE BONE CHINA
FORM / FORMA**JADE GOURMET**DECOR **800001** WHITE
DEKOR / DECORO

Gourmet plate flat
Gourmetteller flach
Piatto gourmet piano

31569 19 cm - 7 1/2 in.
31574 24 cm - 9 1/2 in.
31580 30 cm - 12 in.



Gourmet plate deep
Gourmetteller tief
Piatto gourmet fondo

31524 24 cm - 9 1/2 in.



Gourmet platter
Gourmetplatte
Piatto gourmet

32881 38 cm - 15 in.



Gourmet bowl
Gourmetschale
Coppa gourmet

33201 13 cm - 5 1/8 in.
33202 24 cm - 9 in.



Gourmet dip bowl
Gourmetdipschale
Ciotola gourmet

35492 7 cm - 3 3/4 in.



Gourmet votive / bowl
Gourmettischlicht / Schale
Lumino / ciotola gourmet

35711 10 cm - 4 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Rim plate deep
Fahneteller tief
Piatto fondo con falda

31223 23 cm - 9 in.
31226 26 cm - 10 1/4 in.
31229 29 cm - 11 3/8 in.



Service rim plate
Platzteller
Piatto segnaposto

31161 31 cm - 12 1/4 in.
31163 33 cm - 13 in.



Coupe plate deep
Coupeteller tief
Piatto fondo coupe

30119 19 cm - 7 1/2 in.



Rim plate flat
Fahneteller flach
Piatto piano con falda

31116 16 cm - 6 1/4 in.
31119 19 cm - 7 1/2 in.
31123 23 cm - 9 in.
31125 25 cm - 10 in.
31127 27 cm - 10 1/2 in.
31129 29 cm - 11 3/8 in.



Soup cup
Suppentassen-Unterteil
Tazza consommé

30476 0,25 L - 8 3/4 oz.

Lid
Deckel
Coperchio

30478

Saucer
Untertasse
Piattino

34741 16 cm - 6 1/4 in.



Soup cup
Suppentasse
Tazza brodo

30479 0,35 L - 12 1/3 oz.



All purpose bowl
Suppenbowl
Coppa multiuso

30726 0,35 L - 12 1/3 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34750 18 cm - 7 in.



Soup cup stackable
Suppentasse stapelbar
Tazza brodo impilabile

30472 0,25 L - 8 3/4 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34741 16 cm - 6 1/4 in.

SHAPE **10640** FINE BONE CHINA
FORM / FORMA**JADE**

Platter oval
Platte oval
Piatto ovale

35324 24 cm - 9 1/2 in.
32630 30 cm - 11 3/4 in.
32635 35 cm - 13 3/4 in.
32643 43 cm - 17 in.



Square plate flat
Teller quadr. flach
Piatto piano quadrato

31404 23 cm - 9 in.
31402 27 cm - 10 5/8 in.



Round dish
Schälchen rund
Piattino tondo

35401 8 cm - 3 in.
35410 10 cm - 4 in.

DECOR **800001** WHITE
DEKOR / DECORO

Coupe plate flat
Coupeteller flach
Piatto piano coupe

30015 15 cm - 6 in.
30020 20 cm - 7 7/8 in.
30023 23 cm - 9 in.
30025 25 cm - 9 7/8 in.
30028 28 cm - 11 in.
30031 31 cm - 12 1/4 in.
30036 36 cm - 14 1/8 in.
30041 41 cm - 16 1/8 in.
30047 47 cm - 18 1/2 in.



Platter rectangular
Platte rechteckig
Piatto rettangolare

32698 48 x 16 cm - 18 3/4 in.



Platter rectangular
Platte rechteckig
Piatto rettangolare

32675 25 x 19 cm - 10 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Buttersauceboat
Buttersauciere
Salsiera burro

35072 0,10 L - 3 1/2 oz.



Tea cup, lid & saucer
Teeschale 3-tlg.
Tazzina the orientale, coperchio e sottocoppa

34885 0,10 L - 3 1/2 oz.
34886 Lid
34884 Saucer



Mezebowl
Mezebowl
Coppetta

35262 15 cm - 6 in.



Bowl
Schüssel
Coppa

30610 10 cm - 4 in.
30611 11 cm - 4 1/3 in.
30614 14 cm - 5 1/2 in.
33020 20 cm - 7 7/8 in.
33023 23 cm - 9 in.
33028 28 cm - 11 in.

Lid
Deckel
Coperchio

30641 10 cm - 4 in.
30642 11 cm - 4 1/3 in.
30643 14 cm - 5 1/2 in.
33063 20 cm - 7 7/8 in.
33064 23 cm - 9 in.
33065 28 cm - 11 in.



Sauceboat
Sauciere
Salsiera

31615 0,45 L - 15 7/8 oz.

Saucer oval
Untertasse oval
Piattino ovale

31635 24 cm - 9 1/2 in.



Tea cup, lid & saucer
Teeschale 3-tlg.
Tazzina the orientale, coperchio e sottocoppa

34889 0,15 L - 5 1/4 oz.
34890 Lid
34888 Saucer



Sake cup
Sake Becher
Coppetta Sakè

35504 0,03 L - 1 oz.



Tea cup
Teeschale
Tazzina the

34891 0,09 L - 3 1/8 oz.



Bowl
Kompott
Coppa frutta

30516 16 cm - 6 1/4 in.

Bowl
Schüssel
Coppa

33021 21 cm - 8 1/4 in.
33024 24 cm - 9 1/2 in.

SHAPE **10640** FINE BONE CHINA
FORM / FORMA**JADE****Round compartment dish**
Schälchen rund geteilt
Piattino tondo a due scomparti**35472** 10 cm - 4 in.**Square compartment dish**
Schälchen quadratisch geteilt
Piattino quadrato a due scomparti**35473** 8 cm - 3 1/8 in.**Oval dish / spoon stand**
Schälchen oval
Piattino ovale multiuso**35474** 10 cm - 4 in.**Towel dish**
Schälchen rechteckig
Piattino rettangolare multiuso**35475** 12 x 9 cm - 4 3/4 in.**Vinegar / soy sauce port with lid**
Soja / Essig-Kännchen m. Dkl.
Acetiera / portasoia con coperchio**35003** 0,10 L - 3 1/2 oz.**Toothpick holder**
Zahnstocherbecher
Portastuzzicadenti**35524** 6 cm - 2 1/4 in.**Spoon & chopstick stand**
Löffel / Chopstick Ablage
Portacucchiaio / portabacchette**35537****Chopstick stand**
Chopstickablage
Portabacchette**35538** 6 x 2 cm - 2 1/2 in.**Spoon**
Löffel
Cucchiaio**35691** 11 cm - 4 1/3 in.
35692 13 cm - 5 1/8 in.
35693 23 cm - 9 in.**Flanged egg cup**
Eierbecher
Portauovo**35525** 13 cm - 5 1/8 in.**Salt shaker**
Salzstreuer
Spargisale**35030** 8 cm - 3 1/8 oz.**Pepper shaker**
Pfefferstreuer
Spargipepe**35035** 8 cm - 3 1/8 oz.**Condiment bowl base**
Senf-/Zuckerdosens-Unterteil
Coppetta salsa senza coperchio**34366** 0,09 L - 3 1/8 oz.**Lid with indent**
Deckel mit Einschnitt
Coperchio con tacca**34367****Vase**
Vase
Vaso**36014** 14 cm - 5 1/2 in.**Ashtray rectangular**
Ascher rechteckig
Posacenere rettangolare**37111** 11 x 9 cm - 4 1/3 in.**Microwave-safe**
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Base teapot**
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio**34211** 0,40 L - 14 oz.**Lid**
Deckel
Coperchio**34212****Base coffee pot**
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio**34001** 0,30 L - 14 1/2 oz.**Lid**
Deckel
Coperchio**34002****Base teapot**
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio**34261** 0,45 L - 15 7/8 oz.
34264 0,85 L - 30 oz.**Lid small**
Deckel klein
Coperchio piccolo**34262****Lid large**
Deckel groß
Coperchio grande**34265****Jug**
Krug
Brocca**34492** 0,75 L - 26 7/8 oz.**Base sugar bowl**
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio**34341** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Lid**
Deckel
Coperchio**34342****Bowl for sachets of sugar**
Zuckerbriefchenbehälter
Portabustine**35550** 10 x 7 cm - 4 in.**Creamer**
Gießer
Lattiera**34405** 0,05 L - 1 3/4 oz.
34415 0,15 L - 5 1/4 oz.
34420 0,20 L - 7 oz.**Sugar/creamers stand**
Zucker/Gießer Tablett
Vassoio multiuso**32963** 25 cm - 10 in.

SHAPE **10640** FINE BONE CHINA
FORM / FORMA

JADE



Cup
Obertasse
Tazza

34812 0,10 L - 3 1/2 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34611 12 cm - 4 3/4 in.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile

34673 0,10 L - 3 1/2 oz.
34674 0,20 L - 7 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34611 12 cm - 4 3/4 in.
34636 15 cm - 6 in.



Cup
Obertasse
Tazza

34827 0,18 L - 6 1/3 oz.
34749 0,20 L - 7 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34636 15 cm - 6 in.



Cup with stand
Obertasse mit Fuß
Tazza con piede

34775 0,09 L - 3 1/8 oz.
34772 0,18 L - 6 1/3 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34611 12 cm - 4 3/4 in.
34636 15 cm - 6 in.



Cup
Obertasse
Tazza

34642 0,22 L - 7 3/4 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34741 16 cm - 6 1/4 in.



Mug
Becher
Mug

34659 0,40 L - 14 oz.



Mug stackable
Becher stapelbar
Mug impilabile

34910 0,32 L - 10 7/8 oz.



Cup
Obertasse
Tazza

34751 0,38 L - 13 3/8 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34750 18 cm - 7 in.



Cup round bodied
Obertasse bauchig
Tazza

34770 0,22 L - 7 3/4 oz.
34771 0,28 L - 9 7/8 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

34741 16 cm - 6 1/4 in.



SHAPE 10640
FORM / FORMA

JADE

DEKOR / DECORO

DECOR



MAGNOLIE 414124  



PLATINLINE 414103 

SHAPE 19350
FORM / FORMA**IDILLIO**DECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO*Rosenthal***Cup**
Obertasse
Tazza

34745 0,09 L - 3 1/8 oz.

**Lid for cup**
Deckel für Obertasse
Coperchio per tazza

34777 0,09 L - 3 1/8 oz.

**Saucer**
Untertasse
Piattino

34609 11 cm - 4 1/3 in.

**Cup**
Obertasse
Tazza

34642 0,22 L - 7 3/4 oz.

**Saucer**
Untertasse
Piattino

34741 16 cm - 6 1/4 in.

**Microwave-safe**
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde**Dishwasher suitable**
Spülmaschinengeeignet
Adatto al lavaggio in lavastoviglie



LOFT / TREND

**LOFT: variety without limits. A trendy multiethnic collection.
New Trend: an exceptional design idea.**

*LOFT: varianz ohne Limits... Die internationale Trendbotschaft.
New Trend: konzept einer ungewöhnlichen Design-Idee.*

Con LOFT le variazioni sul tema non hanno limiti. Una collezione multi etnica di tendenza.
New Trend: un'idea di design decisamente insolita.

SHAPE 11900
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO

LOFT



Plat flat
Teller flach
Piatto piano

10218 18 cm - 7 in.
10222 22 cm - 8 ²/₃ in.
10229 28 cm - 11 in.
10263 33 cm - 13 in.



Gourmet plate / bowl
Gourmetteller / Schale
Piatto gourmet / coppa

10733 33 cm - 13 in.

Plat deep
Teller tief
Piatto fondo

10324 24 cm - 9 ¹/₂ in.



Platter flat oval
Platte flach oval
Piatto piano ovale

12734 34 cm - 13 ¹/₂ in.
12740 40 cm - 16 in.



Platter deep oval
Platte tief oval
Piatto fondo ovale

12527 27 cm - 10 ⁵/₈ in.

Bowl deep oval
Bowl tief oval
Coppa fonda ovale

10575 17 cm - 6 ²/₃ in.



Bowl low round
Bowl nieder rund
Coppa bassa tonda

13123 23 cm - 9 in.

Lid for bowls
Abdeckung zu Schüsseln
Coperchio coppa

13524 23 cm - 9 in.



Bowl tall round
Bowl hoch rund
Coppa alta tonda

13323 23 cm - 9 in.
13524 Lid



Bowl deep round
Bowl tief rund
Coppa fonda rotonda

10571 13 cm - 5 ¹/₈ in.
10570 15 cm - 6 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Cup stackable
Espresso-Obertasse stapelbar
Tazza impilabile

16727 0,11 L - 3 ⁷/₈ oz.

Saucer
Espresso-Untertasse
Piattino

16726 12,5 cm - 5 in.



Cup
Espresso-Obertasse
Tazza

14717 0,08 L - 2 ⁷/₈ oz.

Saucer
Espresso-Untertasse
Piattino

14716 11,5 cm - 4 ¹/₂ in.



Cup stackable
Kaffee-Obertasse stapelbar
Tazza impilabile

16747 0,20 L - 7 oz.

Saucer
Kaffee-Untertasse
Piattino

16746 16,5 cm - 6 ¹/₂ in.



Cup
Tee-Obertasse
Tazza

14642 0,25 L - 8 ⁷/₈ oz.

Saucer
Tee-Untertasse
Piattino

14641 17,5 cm - 6 ⁷/₈ in.



Cup stackable
Tee-/Cappuccino-Obertasse stapelbar
Tazza impilabile

16647 0,21 L - 7 ¹/₂ oz.



Mug stackable
Becher mit Henkel stapelbar
Mug impilabile

15573 0,33 L - 11 ¹/₂ oz.
15574 0,38 L - 13 ³/₈ oz.
16646 Saucer 16,5 cm - 6 ¹/₂ in.

Saucer
Untertasse
Piattino

16646 16,5 cm - 6 ¹/₂ in.



Cup
Kombi-Obertasse
Tazza

14772 0,34 L - 12 oz.

Saucer
Kombi-Untertasse
Piattino

14771 18 cm - 7 in.



Cereal dish
Mülschale
Coppetta cereali

15453 0,50 L - 17 ²/₃ oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

15581 26 x 16 cm - 10 ²/₅ in.



Saucer cereal bowl/mug
Untertasse Mülschale/Becher
Piattino coppetta cereali/mug

15581 26 x 16 cm - 10 ²/₅ oz.

Thomas

SHAPE 11900
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO

LOFT



Platter flat square

Platte/Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato

15258 13 cm - 5 1/8 in.
12019 19 cm - 7 1/2 in.
12027 27 cm - 10 5/8 in.
16531 33 cm - 13 in.



Rectangular plate divided

Teller rechteckig geteilt
Piatto rettangolare diviso

16541 28 x 15 cm - 11 x 6 in.



Platter deep square

Platte tief quadratisch
Piatto fondo quadrato

12072 22 cm - 8 2/3 in.



Bowl deep square

Schüssel quadratisch tief
Coppa fonda quadrata

13071 21 cm - 8 1/4 in.



Bowl deep square

Bowl tief quadratisch
Coppa fonda quadrata

10585 12 cm - 4 3/4 in.
10586 15 cm - 6 in.



Etagere 3-part round

Etagere rund 3-tlg.
Etagere 3-piani rotonda

25313 12 · 19 · 27 cm - 4 3/4 · 7 1/2 · 10 5/8 in.

SHAPE 10410



Platter rectangular

Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare

12918 18 x 13 cm - 7 x 5 1/8 in.
12928 28 x 18 cm - 11 x 7 in.



Dish flat square

Platte/Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato

12922 22 cm - 8 2/3 in.



Dish square

Schale quadratisch
Coppa quadrata

12965 15 cm - 6 in.



Chopstick holder

Chopstickhalter
Portabacchette

15535



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE 11400



Dish

Schale
Coppa rotonda

25821 21 cm - 8 1/4 in.



Dish

Schale
Coppa rotonda

25811 11 cm - 4 1/3 in.
25812 12 cm - 4 3/4 in.
25813 13 cm - 5 1/8 in.



Dip bowl

Dipschale
Coppetta salsa

15396 8 cm - 3 1/8 in.



Porcelain spoon

Porzellanlöffel
Cucchiaio porcellana

25865

SHAPE 11940 - without relief



Plate flat square

Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato

16183 23 cm - 9 in.
16188 28 cm - 11 in.



Bowl deep square

Schälchen tief quadratisch
Piattino fondo quadrato

15252 9 cm - 3 1/2 in.
15254 12 cm - 4 3/4 in.



Dish flat square

Schälchen flach quadratisch
Piattino piano quadrato

15251 9 cm - 3 1/2 in.
15253 12 cm - 4 3/4 in.



Platter flat rectangular

Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare

12718 18 x 11 cm - 7 in.



Plate deep square

Teller tief quadratisch
Piatto fondo quadrato

16513 23 cm - 9 in.

SHAPE 10410 - without relief



Platter rectangular

Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare

32679 29 x 19 cm - 11 1/2 in.



Bowl square

Schüssel quadratisch
Coppa quadrata

33281 23 cm - 9 in.



Bowl deep square

Schälchen tief quadratisch
Piattino fondo quadrato

35480 13 cm - 5 1/8 in.

SHAPE **11900** WITH RELIEF
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE
DEKOR / DECORO**LOFT**

NEW



Base for coffee pot
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio

34001 0,30 L - 10 1/2 oz.
34026 0,65 L - 22 7/8 oz.

Lid
Deckel
Coperchio

34002 0,30 L
34212 0,65 L



Base for teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio

34211 0,40 L - 14 oz.
34221 0,70 L - 24 2/3 oz.

Lid
Deckel
Coperchio

34212 0,40 L
34222 0,70 L



Creamer
Gießer
Lattiera

34415 0,15 L - 5 1/4 oz.
34430 0,30 L - 10 1/2 oz.



Sugar bowl with lid
Zuckerdose kpl.
Zuccheriera con coperchio

14330 0,26 L - 9 1/4 oz.
14331 0,23 L - 8 oz. without lid
14332 lid

SHAPE **11400** WITH RELIEF
FORM / FORMADECOR **800001** white
DEKOR / DECORO**TREND**

NEW



Rim plate flat / full relief
Fahnteller / Vollrelief
Piatto piano con falda / a pieno rilievo

10022 22 cm - 8 2/3 in.
10028 28 cm - 11 in.
10031 31 cm - 12 1/4 in.



Rim plate deep / full relief
Fahnteller tief / Vollrelief
Platto fondo con falda / a pieno rilievo

10124 24 cm - 9 1/2 in.



Rim plate deep / full relief
Fahnteller tief / Vollrelief
Platto fondo con falda / a pieno rilievo

10124 24 cm - 9 1/2 in.

Thomas

TREND

SHAPE **10400**
FORM / FORMADECOR **800001** white
DEKOR / DECORO**TREND / NEW TREND**

Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30016 16 cm - 6 1/4 in.
30019 19 cm - 7 1/2 in.
30022 22 cm - 8 2/3 in.
30025 25 cm - 9 7/8 in.
30027 27 cm - 10 5/8 in.



Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

30119 19 cm - 7 1/2 in.
30122 22 cm - 8 2/3 in.



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

31116 16 cm - 6 1/4 in.
31120 20 cm - 7 7/8 in.
31123 23 cm - 9 in.
31126 26 cm - 10 1/4 in.
31128 28 cm - 11 in.
31131 31 cm - 12 1/4 in.



Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

31220 20 cm - 7 7/8 in.
31223 23 cm - 9 in.
31230 30 cm - 11 3/4 in.

SHAPE 10400
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO**TREND / NEW TREND****Platter oval**Platte oval
Piatto ovale**32728** 28 cm - 11 in.**32732** 33 cm - 13 in.**32738** 38 cm - 15 in.**Soup cup**Suppentasse
Tazza brodo**30476** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Soup bowl**Suppenbowl
Coppa brodo**30725** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Saucer**Untertasse
Piattino**30474** 17 cm - 6 2/3 oz.**Soup cup**Suppentasse
Tazza brodo**30476** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Soup bowl**Suppenbowl
Coppa brodo**30725** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Saucer Combi**Combi Untertasse
Piattino combi**34646** 16 cm - 6 1/3 in.**Microwave-safe**
Mikrowelleneeignet
Adatto al microonde**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Cup & saucer**Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino**34612 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.**34611 Saucer** 12 cm - 4 3/4 in.**Cup & saucer**Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino**34622 Cup** 0,16 L - 5 5/8 oz.**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.**Cup low & saucer**Obertasse nieder 2-tlg.
Tazza bassa e piattino**34627 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.**Cup & saucer**Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino**34642 Cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.**Cup tall & saucer**Obertasse hoch / Untertasse
Tazza alta e piattino**34727 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.**Coffee mug & saucer**Kaffeebecher / Untertasse
Mug e piattino**34650 Cup** 0,25 L - 8 3/4 oz.**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.**Saucer**Untertasse
Piattino**34611** 12 cm - 4 3/4 in.**34636** 15 cm - 6 in.

SHAPE 10400
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

NEW TREND

**Cup & saucer**
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino**34612** 0,10 L - 3 1/2 oz.
34619 12 cm - 4 3/4 in.**Cup & saucer**
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino**34642** 0,22 L - 7 3/4 oz.
34638 15 cm - 6 in.**Cup & saucer**
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino**34622** 0,16 L - 5 5/8 oz.
34638 15 cm - 6 in.**Coffee mug & saucer**
Kaffeebecher / Untertasse
Mug e piattino**34650** 0,25 L - 8 3/4 oz.
34638 15 cm - 6 in.**Cup low & saucer**
Obertasse nieder / Untertasse
Tazza bassa e piattino**34627** 0,18 L - 6 1/3 oz.
34638 15 cm - 6 in.**Cup tall & saucer**
Obertasse hoch / Untertasse
Tazza alta e piattino**34727** 0,18 L - 6 1/3 oz.
34638 15 cm - 6 in.**Saucer**
Untertasse
Piattino**34619** 12 cm - 4 3/4 in.
34638 15 cm - 6 in.**Saucer combi**
Combi Untertasse
Piattino combi**34646** 16 cm - 6 1/4 in.**Tray**
Schälchen
Coppetta**35409** 9 cm - 3 1/2 in.**Coffee mug**
Kaffeebecher
Mug**34654** 0,26 L - 9 1/8 oz.

TREND / NEW TREND

**Base teapot**
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio**34211** 0,40 L - 14 oz.**Lid**
Deckel
Coperchio**34212****Base coffee pot**
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Lid**
Deckel
Coperchio**34002****Base sugar bowl**
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio**34316** 0,15 L - 5 1/4 oz.**Lid with indent**
Deckel mit Einschnitt
Coperchio con tacca**35185****Creamer**
Gießer
Lattiera**34403** 0,03 L - 1 oz.
34415 0,15 L - 5 1/4 oz.
34430 0,30 L - 10 1/2 oz.**Lid**
Deckel
Coperchio**34317****Salt shaker**
Salzstreuer
Spargisale**35030****Pepper shaker**
Pfefferstreuer
Spargipepe**35035****Flanged egg cup**
Eierbecher mit Ablage
Portauovo**35525****Salad bowl**
Schüssel
Insalatiera**33012** 12 cm - 4 3/4 in.
33015 15 cm - 6 in.
33018 18 cm - 7 in.
33021 21 cm - 8 1/4 in.
33024 24 cm - 9 1/2 in.**Buttersauceboat**
Buttersauciere
Salsiera burro**35072** 0,10 L - 3 1/2 oz.**Sauceboat**
Sauciere
Salsiera**31610** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Ashtray**
Ascher
Posacenere**37010** 10 cm - 4 in.**Fruit**
Kompott
Coppetta**30512** 12 cm - 4 3/4 in.

SHAPE 10400
FORM / FORMA**TREND**

DEKOR / DECORO

DECORMicrowave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microondeDishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

CITRUS 404371



SOLARA RED 404228 / SOLARA BLUE 404278



CUPOLA

Professionalism in the practical experience. – Distinctive grip, solid stackability easily stackable and non drip nozzles are the features that makes Cupola a top class collection.

Professionalität in der Praxis. Ausgeprägte Griffigkeit, solide Stapelfähigkeit, tropffreies Ausgießen – Punkt für Punkt Vorteile, die Cupola als eine Gastronomieform der Extraklasse ausweisen.

Professionalità e praticità. Queste caratteristiche distinguono Cupola elevandola a collezione di prima classe. Estremamente maneggevole, facilmente impilabile, Cupola è dotata di un pratico sistema anti-goccia.

SHAPE 18610
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

CUPOLA



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30016 16 cm - 6 1/4 in.
30020 20 cm - 7 7/8 in.
30023 23 cm - 9 in.
30026 26 cm - 10 1/4 in.
30028 28 cm - 11 in.
30031 31 cm - 12 1/4 in.



Platter oval
Platte oval
Piatto ovale

32628 28 cm - 11 1/4 in.
32633 33 cm - 13 in.



Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

30123 23 cm - 9 in.



Sauceboat
Sauciere
Salsiera

31610 0,30 L - 10 1/2 oz.



Saucer Combi
Combi Untertasse
Piattino combi

34645 16 cm - 6 1/3 in.



Soup cup
Suppentasse
Tazza brodo

30476 0,25 L - 8 3/4 oz.



Soup bowl
Suppenbowl
Coppa brodo

30725 0,25 L - 8 3/4 oz.

Saucer Combi
Combi Untertasse
Piattino combi

34645 16 cm - 6 1/3 in.

CUPOLA



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Base teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio

34211 0,40 L - 14 oz.

Lid
Deckel
Coperchio

34212



Base coffee pot
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio

34001 0,30 L - 10 1/2 oz.

Lid
Deckel
Coperchio

34002



Creamer
Gießer
Lattiera

34403 0,03 L - 1 oz.
34415 0,15 L - 5 1/4 oz.
34430 0,30 L - 10 1/2 oz.



Base sugar bowl
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio

34316 0,15 L - 5 1/4 oz.

Lid
Deckel
Coperchio

34317



Fruit
Kompott
Coppetta

30512 12 cm - 4 3/4 in.



Salad bowl
Schüssel
Insalatiera

33012 12 cm - 4 3/4 in.
33015 15 cm - 6 in.
33017 17 cm - 6 2/3 in.



Butter bowl / egg cup
Butternäpfchen / Eierbecher
Coppetta burro / portauovo

35405



Bowl small
Bowl
Coppetta piccola

30608 8 cm - 3 1/8 in.



Vase
Vase
Vaso

36010 10 cm - 4 in.



Ashtray
Ascher
Posacenere

37010 10 cm - 4 in.



Salt
Salzstreuer
Spargisale

35030



Pepper
Pfefferstreuer
Spargipepe

35035

SHAPE 18610
FORM / FORMA

CUPOLA



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34712 Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.
34611 Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34622 Cup 0,16 L - 5 5/8 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34627 Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34642 Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Coffee mug & saucer
Kaffeebecher / Untertasse
Mug e piattino

34650 Cup 0,25 L - 8 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.

SHAPE 10630
FORM / FORMA



Saucer Combi
Combi Untertasse
Piattino combi

34645 16 cm - 6 1/4 in.



Flanged egg cup
Eierbecher mit Ablage
Portauovo

35525





QUADRONDO

The latest development within the Thomas collections plays with the cutline of the plates and combines coup and rim-plate in a symbiosis. Quadrondo is intuitive and flexible in its use and suits all occasions: Round or square, mixed or uniform, plain white or with your individual pattern, refined and sophisticated appearance.

Die neueste Form aus der Thomas Kollektion spielt mit den Formen und der Vereinigung von Coup- und Fahnteller. Quadrondo vereint viel Potential an einem Tisch: Quadrondo ist intuitiv und flexibel anwendbar, passend zu jeder Gelegenheit und dabei einheitlich oder gemixt, quadratisch und rund, mit oder ohne Dekor einsetzbar.

L'ultimo progetto sviluppato all'interno delle collezioni Thomas combina caratteristiche linee di taglio di piatti e coppe dando vita a una simbiosi perfetta di forme. Quadrondo è intuitivo e offre flessibilità d'utilizzo per tutte le occasioni: rotondi o quadrati, in un'unica forma o proposti in mix and match creativi, nel bianco è possibile creare la propria personalizzazione.

Thomas

SHAPE 11960
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO**QUADRONDO**

Plate flat round
Teller flach rund
Piatto piano rotondo

10218 18 cm - 7 in.
10222 22 cm - 8 ²/₃ in.
10229 28 cm - 11 in.
10262 32 cm - 12 ⁵/₈ in.



Plate flat square
Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato

16818 18 cm - 7 in.
16822 22 cm - 8 ²/₃ in.
16827 27 cm - 10 ⁵/₈ in.
16532 32 cm - 12 ⁵/₈ in.



Plate deep round
Teller tief rund
Piatto fondo rotondo

10322 22 cm - 8 ²/₃ in.



Plate deep square
Teller tief quadratisch
Piatto fondo quadrato

16841 21 cm - 8 ¹/₄ in.



Cereal bowl
Mülschale
Coppa cereali

15454 14 cm - 5 ¹/₂ in. - 0,45 L



Platter flat rectangular
Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare

12923 23 x 17 cm - 9 x 6 ²/₃ in.
12928 28 x 20 cm - 11 x 7 ⁷/₈ in.
12933 33 x 24 cm - 13 x 9 ¹/₂ in.

Thomas

QUADRONDO



Microwave-safe
Mikrowelleneeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Espresso cup & saucer
Espressotasse
Espresso tazza con piatto

14715 Set 2 pcs
14717 Cup 0,10 L - 3 ¹/₂ oz.
14716 Saucer 13 cm - 5 ¹/₈ in.



Water tumbler
Wasserglas
Bicchiere acqua

0,10 L - 3 ¹/₂ oz.
69787-110001-40105



Saucer Espr. / Water
Untertasse Espr. / Wasser
Piatto Espr. / Acqua

15582 20 x 13 cm - 7 ⁷/₈ x 5 ¹/₈ in.



Coffee cup & saucer
Kaffeetasse
Tazza caffè con piatto

14740 Set 2 pcs
14742 Cup 0,23 L - 8 oz.
14741 Saucer 17 cm - 6 ²/₃ in.



Tea-/cappuccino cup & saucer
Tee-/Cappuccinotasse
Tazza tè-/cappuccino con piatto

14675 Set 2 pcs
14677 Cup 0,25 L - 8 ³/₄ oz.
14741 Saucer 17 cm - 6 ²/₃ in.



Mug
Becher
Mug

15505 0,33 L - 11 ¹/₈ oz.
15571 0,40 L - 14 oz.
14741 Saucer 17 cm - 6 ²/₃ in.



Creamer
Gießer
Lattiera

14430 0,26 L - 9 ¹/₈ oz.



Sugar bowl square
Zuckerschale quadratisch
Zuccheriera coppetta senza coperchio

14335 9 cm - 3 ¹/₂ in. - 0,15 L



NIDO

Back to basics – Nido. The new program range is brilliant and fully in tune with the times. Aesthetics and functionality, diversity and combinability have found in Nido the perfect harmony on the table.

Back to the basics: Nido. Ganz im Trend der Zeit brilliert das Programm mit purem Design. Ästhetik und Funktion, Vielfalt und Kombinierbarkeit – diese Ansprüche an ein modernes Gastro-Konzept haben eine neue Form gefunden.

La semplicità in perfetta armonia con i tempi. Estetica e funzionalità, versatilità e complementarietà fanno di Nido la collezione in totale equilibrio con la tavola.

SHAPE 10920
FORM / FORMA**NIDO**DECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30013 13 cm - 5 1/8 in.
30016 16 cm - 6 1/4 in.
30021 21 cm - 8 1/4 in.
30025 25 cm - 9 7/8 in.
30028 28 cm - 11 in.
30033 33 cm - 13 in.



Platter oval
Platte oval
Piatto ovale

32624 24 cm - 9 1/2 in.
32628 28 cm - 11 in.
32634 34 cm - 13 1/2 in.
32642 42 cm - 16 1/2 in.



Gourmet plate deep
Gourmetteller tief
Piatto gourmet fondo

31517 17 cm - 6 2/3 in.
31522 22 cm - 8 2/3 in.
31528 28 cm - 11 in.
31533 33 cm - 13 in.



Salad bowl
Schüssel
Insalatiera

33015 15 cm - 6 in.
33020 20 cm - 7 7/8 in.
33027 27 cm - 10 5/8 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Base teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio

34211 0,40 L - 14 oz.

Lid
Deckel
Coperchio

34212



Base coffee pot
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio

34001 0,30 L - 10 1/2 oz.

Lid
Deckel
Coperchio

34002



Base sugar bowl
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio

34346 0,28 L - 9 7/8 oz.



Lid with indent
Deckel mit Einschnitt
Coperchio con tacca

34348



Cereal / fruit bowl
Müsli / Kompottschale
Coppetta cereali

30532 12 cm - 4 3/4 in.
30429 Saucer 18 cm - 7 in.



Bowl deep
Bowl / Schüssel tief
Coppa fonda

30612 12 cm - 4 3/4 in.



Creamer
Cießer
Lattiera

34420 0,20 L - 7 oz.



Dip bowl oval
Dipschale oval
Coppetta salsine

35491 9 cm - 3 1/2 in.



Saucer combi oval
Kombi Untertasse oval
Piatino combi ovale

NEW 34776 19 cm - 7 1/2 in. (usable also for cup 0,10 ltr.)



Sauceboat
Sauciere mit Henkel
Salsiera

31620 0,50 L - 17 1/2 oz.
30429 Saucer 18 cm - 7 in.



Soup cup
Suppentasse
Tazza brodo

30430 0,30 L - 10 1/2 oz.
30429 Saucer 18 cm - 7 in.



Saucer oval
Untertasse oval
Piatino ovale

34742 19 cm - 7 1/2 in.
34737, 34739, 34743 for cups
34655 for mug
34346 for sugar bowl

Rosenthal

SHAPE 10920
FORM / FORMA

NIDO



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34812 Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.
34621 Saucer 13 cm - 5 1/8 in.



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34827 Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.
34642 Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34737 Cup 0,28 L - 9 7/8 oz.
34741 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34743 Cup 0,36 L - 12 2/3 oz.
34741 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



Mug & saucer
Becher mit Henkel / Untertasse
Mug con piattino

34655 Cup 0,30 L - 10 1/2 oz.
34741 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



Cup stackable & saucer
Obertasse stapelbar / Untertasse
Tazza impilabile e piattino

34682 Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.
34697 Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup stackable & saucer
Obertasse stapelbar / Untertasse
Tazza impilabile e piattino

34739 Cup 0,28 L - 9 7/8 oz.
34741 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



Cup stackable & saucer
Obertasse stapelbar / Untertasse
Tazza impilabile e piattino

34673 Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.
34621 Saucer 13 cm - 5 1/8 in.



Mug stackable & saucer
Becher stapelbar / Untertasse
Mug impilabile e piattino

34666 Cup 0,25 L - 8 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.

DECOR 800001 white
DEKOR / DECORO



SHAPE **12500**
FORM / FORMA

VARIATION

DECOR **800001** white
DEKOR / DECORO



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34612 Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.
34611 Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34642 Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.
34631 Saucer 14 cm - 5 1/2 in.



Creamer
Gießer
Lattiera

34415 0,15 L - 5 1/4 oz.
34430 0,30 L - 10 1/2 oz.



Sugar bowl
Zuckerbowl
Zuccheriera coppetta senza coperchio

34313 0,10 L - 3 1/2 oz.



Vase
Vase
Vaso

36010 10 cm - 4 in.



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30016 16 cm - 6 1/4 in.
30019 19 cm - 7 1/2 in.
30022 22 cm - 8 2/3 in.
30025 25 cm - 9 7/8 in.
30027 27 cm - 10 5/8 in.
30030 30 cm - 11 3/4 in.



Bowl
Schale
Coppetta

33013 13 cm - 5 1/8 in.



All purpose bowl
Mehrzweckschale
Ciotola multifunzione

35360 0,30 L - 10 1/2 oz.



Soup cup
Suppentasse
Tazza brodo

30422 0,27 L - 9 1/2 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

30421 16 cm - 6 1/4 in.

SHAPE **13450**
FORM / FORMA

LAOLA

DECOR **800001** white
DEKOR / DECORO

Rosenthal



Cup & saucer
Obertasse / Untertasse
Tazza e piattino

34712 Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.
34611 Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



Cup
Obertasse
Tazza

34642 0,22 L - 7 3/4 oz.

Saucer Combi
Kombi Untertasse
Piattino combi

34645 16 cm - 6 1/4 in.



Soup bowl
Suppenbowl
Coppa brodo

30725 0,25 L - 8 3/4 oz.

Saucer Combi
Kombi Untertasse
Piattino combi

34645 16 cm - 6 1/4 in.



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30016 16 cm - 6 1/4 in.
30020 20 cm - 7 7/8 in.
30026 26 cm - 10 1/4 in.
30030 30 cm - 11 3/4 in.



Bowl round
Schüssel rund
Coppa rotonda

33015 15 cm - 6 in.



Saucer Combi
Kombi Untertasse
Piattino combi

34645 16 cm - 6 1/4 in.

SHAPE 10470
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO**CULTURE**

Plate flat with rim
Teller flach / Fahne
Piatto piano con falda

10223 23 cm - 9 in.
10249 29 cm - 11 ³/₈ in.
10263 33 cm - 13 in.



Plate deep with rim
Teller tief / Fahne
Piatto fondo con falda

10325 25 cm - 9 ⁷/₈ in.
15321 29 cm - 11 ³/₈ in.



Cereal bowl
Müslischale
Coppa cereali

15456 14 cm - 0,66 L - 5 ¹/₂ in 22 ³/₈ oz.



Platte oval
Platter oval
Piatto ovale

12734 36 x 24 cm - 13 ¹/₂ in.



Salad bowl
Schüssel
Insalatiera

13310 20 cm - 1,95 L - 7 ⁷/₈ in 66 oz.
13325 25 cm - 3,30 L - 9 ⁷/₈ in 111 ⁵/₈ oz.



Table light w.candle / Egg cup
Tischleuchte m.K. / Eierbecher
Porta lumino / Portauovo

25740



Creamer
Gießer
Lattiera

14430 0,23 L - 8 oz.



Base sugar bowl
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio

14331 0,23 L - 8 oz.
14332 Lid



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Cup
Obertasse
Tazza

14717 0,07 L - 2 ¹/₃ oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

14716 10 cm - 4 in.



Cup
Obertasse
Tazza

14677 0,23 L - 8 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino

14676 15 cm - 6 in.

MONBIJOU

There are some designs which have been moulded by the continuum of time. Monbijou is one of the selected few. With its ornate relief-type pattern, Monbijou epitomises the elegance and style of the rococo epoch. Add a touch of majesty to the ambience of your hotel or restaurant: Monbijou dinner.

Es gibt Formen, die Geschichte gemacht haben. Monbijou zählt zu diesen wahren Klassikern. Mit dem feinen Reliefrand verkörpert Monbijou das elegante Stilempfinden des Rokoko. Nehmen Sie einen Hauch dieser feinen Tischkultur mit in die heutige Zeit, und setzen Sie damit Akzente zum festlichen Dinner.

Ci sono design che rimangono invariati nel tempo. Monbijou è uno dei pochi ad esserlo. Con il suo caratteristico decoro in rilievo, la collezione Monbijou impersona l'eleganza e lo stile tipico dello stile rococò. Monbijou: un tocco di nobiltà da aggiungere all'atmosfera del vostro hotel o ristorante.

SHAPE 11420
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

MONBIJOU

**Plate flat**Teller flach
Piatto piano

30016 16 cm - 6 1/4 in.
30019 19 cm - 7 1/2 in.
30022 22 cm - 8 2/3 in.
30025 25 cm - 9 7/8 in.
30027 27 cm - 10 5/8 in.
30029 29 cm - 11 3/8 in.

Platter flat roundPlatte / Teller flach rund
Piatto piano rotondo

32934 34 cm - 13 1/2 in.

**Gourmet soup plate**Gourmetteller tief
Piatto fondo gourmet

31230 30 cm - 11 3/4 in.

Plate deepTeller tief
Piatto fondo

30119 19 cm - 7 1/2 in.
30122 22 cm - 8 2/3 in.

**Soup cup & saucer**Suppentasse
Tazza brodo e piattino

30476 0,25 L - 8 3/4 oz.
30421 16 cm - 6 1/4 in.

Soup bowl & saucer combiSuppenbowl
Coppa brodo e piattino combi

30725 0,25 L - 8 3/4 oz.
34645 16 cm - 6 1/4 in.

**Platter oval**Platte oval
Piatto ovale

32624 24 cm - 9 1/2 in.
32628 28 cm - 11 in.
32633 33 cm - 13 in.
32638 38 cm - 15 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

**Buttersauceboat**Buttersauciere
Salsiera burro

35072 0,10 L - 3 1/2 oz.

**Sauceboat**Sauciere
Salsiera

31610 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Butter bowl**Butternäpfchen
Coppetta burro

35405

**Bowl small**Bowl
Coppetta piccola

30606 6 cm - 2 1/3 in.

**Fruit**Kompott
Coppetta

30512 12 cm - 4 3/4 in.

**Salad bowl**Schüssel
Insalatiera

33012 12 cm - 4 3/4 in.
33015 15 cm - 6 in.
33018 18 cm - 7 in.
33021 21 cm - 8 1/4 in.

**Pasta / salad bowl**Pasta / Salatbowl
Coppa pasta / insalatiera

33150 23 cm / 0,50 ltr. - 9 in.

**Salt shaker**Salzstreuer
Spargisale

35030

**Pepper shaker**Pfefferstreuer
Spargipepe

35035

**Ashtray**Ascher
Posacenere

37010 10 cm - 4 in.

**Tray**Schälchen
Coppetta

35401 8 cm - 3 1/8 in.

SHAPE 11420
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

MONBIJOU

**Base teapot**Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio**34211** 0,40 L - 14 oz.**Lid**Deckel
Coperchio**34212****Base coffee pot**Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Lid**Deckel
Coperchio**34002****Creamer**Gießer
Lattiera**34403** 0,03 L - 1 oz.**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Base sugar bowl**Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio**34341** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Lid**Deckel
Coperchio**34342****Flanged egg cup**Eierbecher mit Ablage
Portauovo**35525****Saucer Combi**Kombi Untertasse
Piattino combi**34645** 16 cm - 6 1/4 in.**Microwave-safe**
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Cup**Obertasse
Tazza**34712** 0,10 L - 3 1/2 oz.**Saucer**Untertasse
Piattino**34609** 11 cm - 4 1/3 in.**Cup**Obertasse
Tazza**34622** 0,16 L - 5 5/8 oz.**Saucer**Untertasse
Piattino**34631** 14 cm - 5 1/2 in.**Cup**Obertasse
Tazza**34627** 0,18 L - 6 1/3 oz.**Saucer**Untertasse
Piattino**34631** 14 cm - 5 1/2 in.**Cup**Obertasse
Tazza**34642** 0,22 L - 7 3/4 oz.**Saucer**Untertasse
Piattino**34631** 14 cm - 5 1/2 in.**Coffee mug**Kaffeebecher
Mug**34650** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Coffee mug**Kaffeebecher
Mug**34652** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Saucer**Untertasse
Piattino**34631** 14 cm - 5 1/2 in.

SHAPE 10420
FORM / FORMA

MONBIJOU

DEKOR / DECORO

DECOR



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



RAINING ROSES 409112



ROSEGARDEN 409114

SHAPE 10420
FORM / FORMA

MONBIJOU

DEKOR / DECORO

DECOR

MONBIJOU DECOR



GOLDENE STAFFAGE 409130



STAFFAGE GELB 409123



AIDA



SHAPE 10650
FORM / FORMA

AIDA

NEW

DECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

Plate flat
Teller flach
Piatto piano

31117 17 cm - 6 ²/₃ in.
31121 21 cm - 8 ¹/₄ in.
31126 26 cm - 10 ¹/₄ in.
31128 28 cm - 11 in.



Serviceplate
Platzteller
Piatto segnaposto

31131 31 cm - 12 ¹/₄ in.



Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

31220 20 cm - 7 ⁷/₈ in.
31223 23 cm - 9 in.
31229 29 cm - 11 ³/₈ in.



Soup cup
Suppen-Obertasse
Tazza brodo

30417 0,30 L - 10 ¹/₂ oz.
30429 Saucer 18 cm - 7 in.



Side plate
Beilagenplatte
Piatto

32625 25 cm - 9 ⁷/₈ oz.



Platte oval
Platter oval
Piatto ovale

32632 32 cm - 12 ⁵/₈ in.
32638 38 cm - 15 in.



Salad bowl
Schüssel
Insalatiera

33022 22 cm - 8 ²/₃ in.
33024 24 cm - 9 ¹/₂ in.
33026 26 cm - 10 ¹/₄ in.



Bowl
Bowl
Ciotola

30613 13 cm - 5 ¹/₈ in.
30615 15 cm - 6 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Base coffee pot
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio

34001 0,30 L - 10 ¹/₂ oz.
34002 Lid

34026 0,65 L - 22 ⁷/₈ oz.
34212 Lid



Base teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio

34211 0,40 L - 14 oz.
34212 Lid

34221 0,70 L - 24 ²/₃ oz.
34222 Lid



Creamer
Gießer
Lattiera

34415 0,15 L - 5 ¹/₄ oz.
34425 0,25 L - 8 ³/₄ oz.



Base sugar bowl
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio

34308 0,23 L - 8 oz.
34309 Lid



Cup
Obertasse
Tazza

34783 0,07 L - 2 ¹/₃ oz.
34609 Saucer 11 cm - 4 ¹/₃ in.



Cup
Obertasse
Tazza

34827 0,18 L - 6 ¹/₃ oz.
34631 Saucer 14 cm - 5 ¹/₂ in.



Cup
Obertasse
Tazza

34749 0,20 L - 7 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup
Obertasse
Tazza

34642 0,22 L - 7 ³/₄ oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



MARIA THERESIA



SHAPE 02013
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO**MARIA THERESIA****Plate flat**Teller flach
Piatto piano

10017 17 cm - 6 ²/₃ in.
10019 19 cm - 7 ¹/₂ in.
10021 21 cm - 8 ¹/₄ in.
10025 25 cm - 9 ⁷/₈ in.
10027 27 cm - 10 ⁵/₈ in.
10031 31 cm - 12 ¹/₄ in.

**Plate deep**Teller tief
Piatto fondo

10121 21 cm - 8 ¹/₄ in.
10123 23 cm - 9 in.

**Platter oval**Platte oval
Piatto ovale

12735 35 cm - 13 ³/₄ in.
12738 38 cm - 15 in.

**Soup cup**Suppentasse
Tazza brodo**30418** 0,28 L - 9 ⁷/₈ oz.**Saucer**Untertasse
Piattino**30421** 16 cm - 6 ¹/₄ oz.**Leaf dish**Blattschale
Coppetta a foglia

25385 10 cm - 4 in.
25387 18 cm - 7 in.

**Lion tureen**Löwenkopfterrine
Zuppiera senza coperchio**11041** 0,40 L - 14 oz.

Microwave-safe
 Mikrowellengeeignet
 Adatto al microonde



Dishwasher safe
 Spülmaschinenfest
 Resistente al lavaggio in lavastoviglie

**Platter round**Tortenplatte rund
Piatto rotondo**12843** 32 cm - 12 ³/₈ in.**Sauceboat**Sauciere mit Fuß
Salsiera**11620** 0,40 L - 14 oz.**Bowl round**Schüssel rund
Coppa rotonda**13319** 19 cm - 7 ¹/₂ in.**Platter rectangular**Platte rechteckig
Piatto rettangolare**12844** 33 x 15,5 cm - 13 in.**Fruit bowl round**Dessertschale rund
Coppetta rotonda**10516** 16 cm - 6 ¹/₄ in.**Bowl square**Schüssel eckig
Coppa quadrata

13168 18 cm - 7 in.
13170 20 cm - 7 ⁷/₈ in.
13174 24 cm - 9 ¹/₂ in.



HUTSCHENREUTHER

SHAPE 02013
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

MARIA THERESIA

**Base teapot**Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio**34211** 0,40 L - 14 oz.**Lid**Deckel
Coperchio**34212****Base coffee pot**Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Lid**Deckel
Coperchio**34002****Creamer**Gießer
Lattiera**14430** 0,16 L - 5 5/8 oz.**Base sugar bowl**Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio**14331** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Lid**Deckel
Coperchio**14332****Sugar/creamer tray**Milch-/Zucker-Tablett
Vassoio multiuso**12865** 25 cm - 9 7/8 in.**Salt shaker**Salzstreuer
Spargisale**15030****Pepper shaker**Pfefferstreuer
Spargipepe**15035****Egg cup**Eierbecher
Portauovo**15520****Microwave-safe**
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Cup & saucer**Espresso-Obertasse
Tazza e piattino**34812** 0,10 L - 3 1/2 oz.**34609 Saucer** 11 cm - 4 1/2 in.**Cup & saucer**Kaffee-Obertasse
Tazza e piattino**34762** 0,19 L - 6 2/3 oz.**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.**Cup & saucer**Tee-/Cappuccino-Obertasse
Tazza e piattino**34752** 0,22 L - 7 3/4 oz.**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.**Cup & saucer**Café au lait-Obertasse
Tazza e piattino**14852** 0,34 L - 12 oz.**14851 Saucer** 15,5 cm - 6 1/8 in.**Mug**Becher mit Henkel
Mug**15505** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Bowl round**Schale rund (Untertasse ohne Spiegel)
Coppetta rotonda**14721** 11 cm - 4 1/3 in.**14741** 14 cm - 5 1/2 in.

SHAPE 02013
FORM / FORMA

MARIA THERESIA

DEKOR / DECORO

DECOR



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



MEDLEY 720350 / MANTOVA 720352 / VALDEMOSSA 720354 / VICENZA 720356



ALFABIA 720370 / FINCA 720382 / TIERRA 720374



CUTLERY COLLECTION



SHAPE 69769
FORM / FORMA

TACtile

DECOR 130910 STAINLESS STEEL
DEKOR / DECORO

Table knife s. h.
Tafelmesser V. h.
Coltello tavola, MB

75011 24 cm - 9 1/2 in

Table fork
Tafelgabel
Forchetta tavola

75008 20,5 cm - 8 in.

Table spoon
Tafellöffel
Cucchiaio tavola

75001 20,5 cm - 8 in.

Dessert knife, s.h.
Dessertmesser, V. h.
Coltello frutta, MB

75027 20,5 cm - 8 in.

Dessert fork
Dessertgabel
Forchetta dessert

75026 18,5 cm - 7 1/2 in.

Dessert spoon
Dessertlöffel
Cucchiaio dessert

75025 18,5 cm - 7 1/2 in.

Cake fork
Kuchengabel
Forchetta dolce

75055 14,5 cm - 5 2/3 in.

Coffee/tea spoon
Kaffee-/Teelöffel
Cucchiaino thè

75036 14,5 cm - 5 2/3 in.

Espresso/mocha spoon
Espresso-/Mokkalöffel
Cucchiaino espresso/moka

75037 10,5 cm - 4 1/8 in.



Bouillon spoon
Suppentassenlöffel
Cucchiaio brodo

75002 18,5 cm - 7 1/2 in.

Soup ladle
Suppensorleger
Mestolo

75040 27 cm - 10 2/3 in.

Soup ladle small
Suppensorleger klein
Mestolo piccolo

75041 19,5 cm - 7 2/3 in.

Butter knife, s.h.
Buttermesser, V. h.
Coltello burro, MB

75073 19 cm - 7 1/2 in.

Steak knife, s.h.
Steakmesser, V. h.
Coltello bistecca, MB

75019 23,5 cm - 9 1/4 in.

Fish knife
Fischmesser
Coltello pesce

75050 20,5 cm - 8 in.

Fish fork
Fischgabel
Forchetta pesce

75049 18,5 cm - 7 1/2 in.

Serving fork
Vorlegegabel
Forchetta legumi

75045 23 cm - 9 in.

Serving spoon
Vorlegelöffel
Cucchiaio legumi

75044 23 cm - 9 in.



GLASS COLLECTION

DROP / DIVINO / FUGA / TAC 02



SHAPE **69776**
FORM / FORMADECOR **016001** CLEAR
DEKOR / DECORO**DROP**

Sparkling wine small
Sektglas klein
Flute spumante piccolo

48086 150 ml - h 223 mm - Ø 51 mm
5 oz - 8 3/4 in.



Champagne flute
Sektkelch
Coppa spumante

48083 230 ml - h 245 mm - Ø 60 mm
7 3/4 oz - 9 2/3 in.



Red wine, Bordeaux, Grand Cru
Rotwein Bordeaux Grand Cru
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru

48211 910 ml - h 260 mm - Ø 109 mm
30 3/4 oz. - 10 1/4 in.



Red wine, Bordeaux
Rotwein Bordeaux
Vino rosso, Bordeaux

48212 610 ml - h 245 mm - Ø 97 mm
20 5/8 oz. - 9 2/3 in.



Red wine, Burgundy, Grand Cru
Rotwein Burgunder Grand Cru
Vino rosso, Borgogna Grand Cru

48213 920 ml - h 260 mm - Ø 122 mm
31 oz. - 10 1/4 in.



Red wine, Burgundy
Rotwein Burgunder
Vino rosso, Borgogna

48214 660 ml - h 235 mm - Ø 109 mm
22 1/4 oz. - 9 1/4 in.



Red wine
Rotwein
Bicchieri vino rosso

48030 460 ml - h 210 mm - Ø 97 mm
15 1/2 oz. - 8 1/4 in. -



Longdrink
Longdrink
Bicchiere longdrink

48150 370 ml - h 130 mm - Ø 74 mm
12 1/2 oz. - 5 1/8 in.



White wine large
Weißwein groß
Bicchieri vino bianco grande

48026 390 ml - h 240 mm - Ø 78 mm
13 1/8 oz - 9 1/2 in.



White wine
Weißwein
Bicchieri vino bianco

48020 310 ml - h 220 mm - Ø 73 mm
10 1/2 oz - 8 2/3 in.



Whisky
Whisky
Bicchieri whisky

48136 360 ml - h 80 mm - Ø 91 mm
12 1/8 oz. - 3 1/8 in.

SHAPE 27007
FORM / FORMA**DIVINO**DECOR 016001 CLEAR
DEKOR / DECORO

Red wine, Bordeaux, Grand Cru
Rotwein Bordeaux Grand Cru
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru

48211 900 ml - h 260 mm - Ø 105 mm
31 ²/₃ oz. - 10 ¹/₄ in.



White wine
Weißwein
Bicchieri vino bianco

48020 320 ml - h 208 mm - Ø 77 mm
11 ¹/₄ oz. - 8 ¹/₈ in.



Champagne
Champagner
Calice champagne

48071 220 ml - h 225 mm - Ø 58 mm
7 ³/₄ oz. - 8 ⁷/₈ in.



Champagne flute
Sektkelch
Calice spumante

48083 190 ml - h 215 mm - Ø 58 mm
6 ²/₃ oz. - 8 ¹/₂ in.



Red wine, Bordeaux
Rotwein Bordeaux
Vino rosso, Bordeaux

48212 580 ml - h 240 mm - Ø 91 mm
20 ³/₈ oz. - 9 ¹/₂ in.



Red wine, Burgundy, Grand Cru
Rotwein Burgunder Grand Cru
Vino rosso, Borgogna Grand Cru

48213 900 ml - h 238 mm - Ø 114 mm
31 ²/₃ oz. - 9 ³/₈ in.



Red wine, Burgundy
Rotwein Burgunder
Vino rosso, Borgogna

48214 630 ml - h 230 mm - Ø 104 mm
22 ¹/₈ oz. - 9 in.



Red wine
Rotweinkelch
Vino rosso goblet

48037 480 ml - h 207 mm - Ø 95 mm
16 ⁷/₈ oz. - 8 ¹/₈ in.



Red wine
Rotwein
Bicchieri vino rosso

48030 320 ml - h 195 mm - Ø 81 mm
11 ¹/₄ oz. - 7 ⁵/₈ in.



White wine goblet
Weißweinkelch
Vino bianco goblet

48027 400 ml - h 222 mm - Ø 84 mm
14 oz. - 8 ³/₄ in.

SHAPE **27007**
FORM / FORMADECOR **016001** CLEAR
DEKOR / DECORO**DIVINO**

Decanter
Karaffe
Decanter

46700 3400 ml - h 250 mm - Ø 241 mm
119 ²/₃ oz. - 9 ⁷/₈ in.



Water goblet
Wasserkelch
Bicchiere acqua

48010 440 ml - h 218 mm - Ø 91 mm
15 ¹/₂ oz. - 8 ⁵/₈ in.



Cocktail glass
Cocktailglas
Cocktail

48271 260 ml - h 180 mm - Ø 120 mm
9 ¹/₈ oz. - 7 in.



Fruit schnapps
Obstbrand
Calice ouvert grappa

48052 60 ml - h 160 mm - Ø 41 mm
2 ¹/₈ oz. - 6 ¹/₃ in.



Grappa
Grappa
Calice grappa

48303 100 ml - h 180 mm - Ø 47 mm
3 ¹/₂ oz. - 7 in.



Longdrink (Tumbler L)
Longdrink (Becher L)
Bicchiere longdrink (bicchiere L)

48150 470 ml - h 170 mm - Ø 83 mm
16 ¹/₂ oz. - 6 ³/₄ in.



Juice glass (Tumbler M)
Saftglas (Becher M)
Bicchiere succo (bicchiere M)

48146 340 ml - h 145 mm - Ø 78 mm
12 oz. - 5 ³/₄ in.



Whisky (Becher S)
Whisky (Tumbler S)
Bicchiere whisky (bicchiere S)

48136 250 ml - h 97 mm - Ø 93 mm
8 ³/₄ oz. - 3 ⁷/₈ in.



Beer
Bierglas
Bicchiere birra

48368 400 ml - h 186 mm - Ø 78 mm
14 oz. - 7 ³/₈ in.



Weat beer glass
Weizenbierglas
Bicchiere birra

48313 650 ml - h 240 mm - Ø 78 mm
22 ⁷/₈ oz. - h 9 ¹/₂ in.

SHAPE **69948**
FORM / FORMADECOR **016001** CLEAR
DEKOR / DECORO**TAC 02****Vintage Champagne**
Jahrgangs-Champagner
Champagne**48085** 290 ml - h 290 mm - Ø 70 mm
10 1/4 oz. - 11 3/8 in.**Champagne**
Champagner
Calice champagne**48079** 300 ml - h 263 mm - Ø 65 mm
10 1/2 oz. - 10 3/8 in. -**Red wine, Bordeaux, Grand Cru**
Rotwein Bordeaux Grand Cru
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru**48211** 860 ml - h 280 mm. - Ø 110 mm
30 1/4 oz. - 11 in.**Bottle**
Flasche
Bottiglia**46778** 1000 ml - h 325 mm - Ø 108 mm
35 1/4 oz. - 12 3/4 in.**Decanter**
Karaffe
Decanter**46700** 1000 ml - h 210 mm - Ø 259 mm
35 1/4 oz. - 8 1/4 in.**Red wine, Bordeaux**
Rotwein Bordeaux
Vino rosso, Bordeaux**48219** 650 ml - h 285 mm - Ø 100 mm
22 7/8 oz. - 11 1/4 in.**Red wine**
Rotwein
Bicchiere vino rosso**48038** 650 ml - h 250 mm - Ø 107 mm
22 7/8 oz. - 9 7/8 in.**Red wine, Burgundy**
Rotwein Burgunder
Vino rosso, Borgogna**48218** 900 ml - h 280 mm - Ø 121 mm
31 2/3 oz. - 11 in.**Fruit schnapps / Digestive**
Obstbrand / Digestif
Calice ouvert grappa / Digestivo**48304** 120 ml - h 212 mm - Ø 54 mm
4 1/4 oz. - 8 3/8 in.**Grappa**
Grappa
Calice grappa**48306** 120 ml - h 208 mm - Ø 55 mm
4 1/4 oz. - 8 1/8 in.**Beer**
Bierglas
Bicchiere birra**48369** 580 ml - h 224 mm - Ø 88 mm
20 3/8 oz. - 8 7/8 in.**White wine Riesling**
Weißwein Riesling
Vino bianco, Riesling**48019** 580 ml - h 266 mm - Ø 103 mm
20 3/8 oz. - 10 1/2 in.**White wine**
Weißwein
Bicchiere vino bianco**48018** 370 ml - h 235 mm - Ø 87 mm
13 oz. - 8 1/4 in.**Water goblet**
Wasserkelch
Calice acqua**48012** 470 ml - h 238 mm - Ø 84 mm
16 1/2 oz. - 9 3/8 in.**Whisky**
Whisky
Bicchiere whisky**48136** 580 ml - h 100 mm - Ø 102 mm
20 2/3 oz. - 4 in.**Juice glass**
Saftglas
Bicchiere succo**48146** 620 ml - h 160 mm - Ø 84 mm
21 7/8 oz. - 6 1/4 in.

SHAPE 10608
FORM / FORMADECOR 110001 CLEAR
DEKOR / DECORO

FUGA

**Champagne**
Champagner
Calice champagne**40822** 320 ml - h 275 mm - Ø 65 mm
11 1/4 oz. - 10 7/8 in.**Sparkling wine**
Sekt
Vino frizzante**40802** 250 ml - h 250 mm - Ø 59 mm
8 3/4 oz. - 9 7/8 in.**Red wine, Bordeaux, Grand Cru**
Rotwein Bordeaux Grand Cru
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru**40211** 860 ml - h 266 mm - Ø 109 mm
30 1/4 oz. - 10 1/2 in.**Decanter**
Dekanter
Decanter**46850** 1800 ml - h 283 mm - Ø 159 mm
63 1/2 oz. - 11 1/8 in.**Decanter magnum**
Dekanter magnum
Decanter magnum**46853** 3000 ml - h 335 mm - Ø 183 mm
106 oz. - 13 1/4 in.**Water goblet/juice glass**
Wasser-/Saftglas
Bicchieri acqua/bicchieri succo**40107** 390 ml - h 163 mm - Ø 79 mm
13 3/4 oz. - 6 3/8 in.**Red wine, Burgundy, Grand Cru**
Rotwein Burgunder Grand Cru
Vino rosso, Borgogna Grand Cru**40212** 780 ml - h 250 mm - Ø 112 mm
27 1/2 oz. - 9 7/8 in.**Red wine, Bordeaux**
Rotwein Bordeaux
Vino rosso, Bordeaux**40213** 540 ml - h 240 mm - Ø 93 mm
19 oz. - 9 1/2 in.**Red wine, Shiraz**
Rotwein Shiraz
Vino rosso, Shiraz**40214** 700 ml - h 235 mm - Ø 95 mm
24 2/3 oz. - 9 1/4 in.**Dessert wine**
Dessertwein
Vino da dessert**40508** 230 ml - h 194 mm - Ø 67 mm
8 oz. - 7 5/8 in.**Sherry**
Sherry
Calice sherry**40501** 160 ml - h 166 mm - Ø 59 mm
5 5/8 oz. - 6 1/2 in.**Cognac**
Cognac
Cognac**41302** 230 ml - h 165 mm - Ø 66 mm
8 oz. - 6 1/2 in.**Red wine, Barrique**
Rotwein Barrique
Vino rosso, Barrique**40216** 550 ml - h 222 mm - Ø 104 mm
19 1/3 oz. - 8 3/4 in.**Red wine young**
Rotwein jung
Vino rosso giovane**40217** 360 ml - h 200 mm - Ø 92 mm
12 2/3 oz. - 7 7/8 in.**White wine robust**
Weißwein kräftig
Vino bianco robusto**40305** 490 ml - h 230 mm - Ø 90 mm
17 1/4 oz. - 9 in.**Whisky Single Malt**
Whisky Single Malt
Whisky**40402** 230 ml - h 110 mm - Ø 69 mm
8 oz. - 4 3/8 in.**Digestive**
Digestif
Digestivo**40614** 110 ml - h 180 mm - Ø 51 mm
3 7/8 oz. - 7 in.**Fruit schnapps**
Obstbrand
Bicchieri distillato**40605** 100 ml - h 146 mm - Ø 51 mm
3 1/2 oz. - 5 3/4 in.**White wine, Riesling**
Weißwein Riesling
Vino bianco, Riesling**40311** 330 ml - h 230 mm - Ø 71 mm
11 1/2 oz. - 9 in.**White wine young**
Weißwein jung
Vino bianco giovane**40309** 320 ml - h 220 mm - Ø 74 mm
11 1/4 oz. - 8 5/8 in.**White wine bouquet**
Weißwein Bouquet
Bicchieri vino bianco bouquet**40304** 300 ml - h 190 mm - Ø 87 mm
10 1/2 oz. - 7 1/2 in.




SHOWPLATE COLLECTION

EPOQUE / FREE SPIRIT / NIDO / JADE-FINE BONE CHINA
MALÍA / BRILLANCE / TAC / VERSACE



SHAPE 10630
FORM / FORMA**EPOQUE**DECOR 800001 WHITE
DEKOR / DECORO**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**31131** 31 cm - 12 1/4 in.**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**31117** 17 cm - 6 2/3 in.**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**31163** 33 cm - 13 in.**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**30018** 18 cm - 7 in.
30015 15 cm - 6 in.SHAPE 10640
FORM / FORMA**JADE - FINE BONE CHINA****Coupe plate flat**
Coupeteller flach
Piatto piano coupe**30031** 31 cm - 12 1/4 in.
30015 15 cm - 6 in.**Service rim plate flat**
Platzteller flach
Piatto segnaposto**31163** 33 cm - 13 in.
31116 16 cm - 6 1/4 in.SHAPE 11750
FORM / FORMA**FREE SPIRIT****Service Plate flat square**
Platzteller flach quadratisch
Piatto segnaposto quadrato**31155** 34 cm - 13 1/2 in.**Plate flat square**
Teller quadratisch flach
Piatto piano quadrato**31403** 14 cm - 5 1/2 in.SHAPE 10920
FORM / FORMA**NIDO****Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**30033** 33 cm - 13 in.
30016 16 cm - 6 1/4 in.SHAPE 11790
FORM / FORMA**MALIA****Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**31163** 33 cm - 13 in.
31116 16 cm - 6 1/4 in.SHAPE 10530
FORM / FORMA**BRILLANCE**405101 / FLEURS SAUVAGES
PREMIUM BONE CHINA**Rim Service plate**
Platzteller Fahne
Piatto segnaposto con falda**10063** 33 cm - 13 in.
10019 19 cm - 7 1/2 in.**Coupe Service plate**
Platzteller Coupe
Piatto segnaposto coupe**10262** 32 cm - 12 2/3 in.
10218 18 cm - 7 in.

SHAPE 11280
FORM / FORMA**TAC**DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 403241 platin 
DEKOR / DECORO**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 403232 c-01 
DEKOR / DECORO**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 403233 dynamic  
DEKOR / DECORO**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 403240 skin silhouette  
DEKOR / DECORO**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 403239 skin platin 
DEKOR / DECORO**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR 426148 kupfer verspiegelt 
DEKOR / DECORO**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**10263** 33 cm - 13 in.

SHAPE 10630
FORM / FORMADECOR 411714 SKIN
DEKOR / DECORO**EPOQUE**

Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30018 18 cm - 7 in.

Service Plate
Platzteller
Piatto segnaposto

31163 33 cm - 13 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

DECOR 411381 CLASSICO BLUE



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30018 18 cm - 7 in.

Service Plate
Platzteller
Piatto segnaposto

31163 33 cm - 13 in.

DECOR 411382 CLASSICO RED



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30018 18 cm - 7 in.

Service Plate
Platzteller
Piatto segnaposto

31163 33 cm - 13 in.

DECOR 411383 CLASSICO GREEN



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30018 18 cm - 7 in.

Service Plate
Platzteller
Piatto segnaposto

31163 33 cm - 13 in.

DECOR 411384 CLASSICO YELLOW



Plate flat
Teller flach
Piatto piano

30018 18 cm - 7 in.

Service Plate
Platzteller
Piatto segnaposto

31163 33 cm - 13 in.

SHAPE 10630
FORM / FORMA**VERSACE**Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie
VERSACE

DECOR 411161 Medusa

**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 ²/₃ in. **31131** 31 cm - 12 ¹/₄ in.

DECOR 411162 Barocco

**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 ²/₃ in. **31131** 31 cm - 12 ¹/₄ in.

DECOR 411715 Flower Fantasy

**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**31118** 18 cm - 7 in. **31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411716 Les rêves byzantins

**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**31118** 18 cm - 7 in. **31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411163 Les trésors de la mer

**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 ²/₃ in. **31131** 31 cm - 12 ¹/₄ in.

DECOR 411164 Le jardin de Versace

**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 ²/₃ in. **31131** 31 cm - 12 ¹/₄ in.

DECOR 411717 Arabesque Ice

**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**31118** 18 cm - 7 in. **31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411718 Arabesque Champagne

**Plate flat**
Teller flach
Piatto piano**Service Plate**
Platzteller
Piatto segnaposto**31118** 18 cm - 7 in. **31163** 33 cm - 13 in.



CAFÉ COLLECTION

EPOQUE / NIDO / SUNNY DAY / MODERN DINING TATAMI - SCOOP / CUPOLA



SHAPE 10630
FORM / FORMA**EPOQUE**DECOR 800001 white
DEKOR / DECORO**Espresso cup**
Espresso-Obertasse
Tazza espresso**34712 Cup** 0,09 L - 3 ¹/₈ oz.
34611 Saucer 12 cm - 4 ³/₄ in.**Cup stackable**
Stapeltasse
Tazza impilabile**34682 Cup** 0,18 L - 6 ¹/₃ oz.
34631 Saucer 14 cm - 5 ¹/₂ in.**Double espresso cup**
Espresso doppio-Obertasse
Tazza espresso doppio**34722 Cup** 0,16 L - 5 ⁵/₈ oz.
34631 Saucer 14 cm - 5 ¹/₂ in.**Cup**
Obertasse
Tazza**34632 Cup** 0,19 L - 6 ²/₃ oz.
34631 Saucer 14 cm - 5 ¹/₂ in.**Cappuccino cup**
Cappuchino-Obertasse
Tazza cappuccino**34730 Cup** 0,23 L - 8 oz.
34631 Saucer 14 cm - 5 ¹/₂ in.**Cup stackable**
Stapeltasse
Tazza impilabile**34683 Cup** 0,18 L - 6 ¹/₃ oz.
34631 Saucer 14 cm - 5 ¹/₂ in.**Saucer Combi**
Kombi untertasse
Piattino combi**34645** 16 cm - 6 ¹/₄ in.**Cup stackable**
Stapeltasse
Tazza impilabile**34697** 0,22 L - 7 ³/₄ oz.
34631 Saucer 14 cm - 5 ¹/₂ in.SHAPE 10630
FORM / FORMA**EPOQUE / AOC**DECOR 800001 white
DEKOR / DECORO**Espresso cup**
Espresso-Obertasse
Tazza espresso**34732 Cup** 0,08 L - 2 ⁷/₈ oz.
34731 Saucer 12 cm - 4 ³/₄ in.**Caffé-/ Cappuccino cup**
Caffé-/ Cappuccino-Obertasse
Tazza cappuccino**34882 Cappuccino cup** 0,18 L - 6 ¹/₃ oz.
34852 Cappuccino cup 0,22 L - 7 ³/₄ oz.
34851 Saucer 15 cm - 6 in.**Cup**
Café au lait
Tazza**34676 Cup** 0,38 L - 13 ³/₈ oz.
34677 Saucer 17 cm - 6 ²/₃ in.**Jumbo bowl**
Jumbo bol
Tazza jumbo**34782** 0,63 L - 22 ¹/₈ oz.**Espresso ristretto cup**
Espresso ristretto-Obertasse
Tazza espresso ristretto**34734 Cup** 0,08 L - 2 ⁷/₈ oz.
34731 Saucer 12 cm - 4 ³/₄ in.**Caffé cup tall**
Caffé-Obertasse hoch
Tazza Caffé**34862 Cup** 0,18 L - 6 ¹/₃ oz.
34851 Saucer 15 cm - 6 in.**Caffé cup tall / Latte macchiato cup**
Caffé-Obertasse hoch / Latte macchiato-Obertasse
Tazza caffè / Tazza latte macchiato**34865 Cup** 0,25 L - 8 ⁷/₈ oz.
34872 Cup 0,35 L - 12 ¹/₃ oz.
34851 Saucer 15 cm - 6 in.**Microwave-safe**
Mikrowelleneeignet
Adatto al microonde**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE 10920
FORM / FORMA**NIDO**DECOR 800001 white
DEKOR / DECORO**Cup**
Obertasse
Tazza**34812** Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.
34621 Saucer 13 cm - 5 1/8 in.**Cup**
Obertasse
Tazza**34743** Cup 0,36 L - 12 2/3 oz.
34741 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.**Stackable cup**
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile**34673** Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.
34621 Saucer 13 cm - 5 1/8 in.**Cup**
Obertasse
Tazza**34827** Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.
34642 Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.**Mug with handle**
Becher mit Henkel
Mug con manico**34655** Mug 0,30 L - 10 1/2 oz.
34741 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.**Stackable cup**
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile**34682** Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.
34697 Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.**Oval saucer**
Untertasse oval
Piattino ovale**34742** 19 cm - 7 1/2 oz.
For cups: 34737, 34739, 34743
For mug: 34655**Cup**
Obertasse
Tazza**34737** Cup 0,28 L - 9 7/8 oz.
34741 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.**Stackable mug**
Becher stapelbar
Mug impilabile**34666** Cup 0,25 L - 8 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.**Stackable cup**
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile**34739** Cup 0,28 L - 9 7/8 oz.
34741 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.SHAPE 10850
FORM / FORMA**SUNNY DAY****Espresso cup**
Espresso-Obertasse
Tazza espresso**14722** Cup 0,08 L - 2 7/8 oz.
14721 Saucer 12 cm - 4 3/4 in.**Coffee cup**
Kaffee-Obertasse
Tazza**14742** Cup 0,20 L - 7 oz.
14741 Saucer 14,5 cm - 5 3/4 in.**Tea cup**
Tee-Obertasse
Tazza the**14642** Cup 0,20 L - 7 oz.
14741 Saucer 14,5 cm - 5 3/4 in.**Cappuccino cup**
Cappuchino-Obertasse
Tazza cappuccino**14672** Cup 0,38 L - 20 1/8 oz.
14671 Saucer 16,5 cm - 6 1/2 in.**Jumbo cup**
Jumbo-Obertasse
Tazza jumbo**14782** Cup 0,45 L - 15 7/8 oz.
14671 Saucer 16,5 cm - 6 1/2 in.**Mug**
Becher
Mug**15505** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Saucer**
Untertasse
Piattino**14741** 14,5 cm - 5 3/4 in.**Microwave-safe**
Mikrowelleneignert
Adatto al microonde**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE 11741
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

MODERN DINING / TATAMI



Cup
Obertasse
Tazza

34745 Cup 0,09 L - 3 1/8 oz.
34611 Saucer 12x12 cm - 4 3/4 in.



Cup
Obertasse
Tazza

34752 Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.
34741 Saucer 16x16 cm - 6 1/3 in.



Mug
Becher
Mug

34902 Mug 0,36 L - 12 2/3 oz.
34741 Saucer 16x16 cm - 6 1/3 in.

SHAPE 11743
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

MODERN DINING / SCOOP



Cup
Obertasse
Tazza

34745 Cup 0,09 L - 3 1/8 oz.
34611 Saucer 12x15 cm - 4 3/4 in.



Mug with handle
Becher mit Henkel
Tazza con manico

34901 Mug 0,35 L - 12 1/3 oz.
34741 Saucer 16x19 cm - 6 1/3 in.

SHAPE 18610
FORM / FORMADECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

CUPOLA



Cup
Obertasse
Tazza

34712 Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.
34611 Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



Mug with handle
Becher mit Henkel
Mug con manico

34650 Mug 0,25 L - 8 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup
Obertasse
Tazza

34642 Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup
Obertasse
Tazza

34622 Cup 0,16 L - 5 5/8 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Cup
Obertasse
Tazza

34627 Cup 0,18 L - 6 1/4 oz.
34636 Saucer 15 cm - 6 in.



Saucer combi
Kombi untertasse
Piattino combi

34645 16 cm - 6 1/4 oz.



Microwave-safe
Mikrowelleneeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

vast images, their outlines incised and imprinted,

clau



Arzberg

GERMANY

ARZBERG / 1382

1382

In 1931, the porcelain factory Arzberg launched a range of tableware that was to revolutionise the world of fine china: "Form 1382". Dr. Hermann Gretsch's design made history. It must be said that when Arzberg launched the "Original" in 1931, the word design did not exist either as a term or a concept. Yet his design became the template for Arzberg's philosophy of "good design" and sealed Arzberg's reputation as a design brand. To this day, its simple and practical form is still captivating. "Form 1382" is a consummate marriage of aesthetics and function, "something good which is immune to the changing moods of fashion", as it was described back in 1931.

1931 brachte die Porzellanfabrik Arzberg ein Service auf den Markt, das die Porzellanwelt revolutionieren sollte. Die „Form 1382“. Dr. Hermann Gretschs Form hat Geschichte gemacht. Als Arzberg 1931 „das Original“ vorstellte, existierte Design weder als Wort noch als Begriff. Und doch begründete dieser Entwurf die Arzberg-Philosophie der „guten Form“ und den Ruf Arzbergs als Designmarke. Bis heute hat die schlichte und zweckmäßige Form nichts von ihrer Faszination verloren. „Form 1382“ ist eine vollendete Komposition von Ästhetik und Funktion, „etwas Gutes, das über den Wechsel der Moden erhaben ist“, wie sie schon 1931 beschrieben wurde.

Nel 1931 Arzberg ha presentato un servizio di porcellana che avrebbe rivoluzionato il mondo della fine china: "Form 1382". Opera di design del Dr. Hermann Gretsch, "Form 1382" ha segnato la storia. All'epoca del lancio sul mercato della nuova linea, il termine "design" ancora non esisteva, nemmeno come concetto. Il Dr. Gretsch ha inaugurato così la ricerca del "buon design" dando origine ad un nuovo modello di filosofia aziendale che, ancora oggi connota il marchio. Con la sua linea semplice e funzionale, "Form 1382" non ha perso nulla del suo fascino originario. E' un binomio perfetto di estetica e funzionalità, "qualcosa di buono che rimane invariato, al di là delle mode che cambiano", come già descritto nel 1931.

SHAPE 1382
FORM / FORMA

1382

DECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

Plate flat
Brotteller
Piatto piano

0217 17 cm - 6 5/8 in.



Rim plate flat
Frühstücksteller
Piatto piano gourmet a falda larga

0019 19 cm - 7 1/2 in.
0022 22 cm - 8 5/8 in.



Rim plate flat
Speiseteller
Piatto piano a falda larga

0025 25 cm - 9 7/8 in.
0026 26 cm - 10 1/4 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg
GERMANY



Salad bowl (flat with rim)
Schüssel rd. (fl. Fahne)
Insalatiera a falda larga

0621 21 cm - 8 1/4 in.
0623 23 cm - 9 in.



Bowl round
Schüssel rund
Insalatiera

0540 20 cm - 7 7/8 in.
0542 22 cm - 8 5/8 in.



Rim plate flat
Platzteller
Piatto segnaposto

0031 31 cm - 12 1/4 in.



Rim plate deep
Suppenteller
Piatto fondo

0123 23 cm - 9 in.



Soup cup w/saucer 2 hds.
Suppen-Tasse
Tazza brodo con piattino

0420 cup + saucer
0422 0,30 l. - 10 1/8 oz. only cup
0421 17 cm - 6 3/4 in. only saucer



Salt shaker / Pepper shaker
Salzstreuer / Pfefferstreuer
Spargisale / Spargipepe

1800 Salt
1804 Pepper



Mug
Trinkbecher
Mug

1888 0,25 L - 8 1/2 oz.



Coffee mug
Becher
Mug

1890 0,28 L - 9 1/2 oz.



Sauceboat
Sauciere
Salsiera

1620 0,35 L - 11 7/8 oz.



Oval platter
Platte oval
Piatto ovale

2854 26 cm - 10 1/4 in.
2732 32 cm - 12 5/8 in.
2736 36 cm - 14 1/8 in.



Fruit bowl
Dessertschale
Coppetta

0516 16 cm - 6 1/4 in.



Coffee Pot
Kaffeekanne
Caffettiera

4010 0,65 L - 22 oz.



Tea Pot
Teekanne
Teiera

4200 0,50 L - 13 1/2 oz.



Sugar bowl
Zuckerdose
Zuccheriera

4310 0,12 L - 13 1/2 oz.
4330 0,20 L - 40 1/2 oz.

SHAPE 1382
FORM / FORMA

1382

DECOR 800001 white
DEKOR / DECORO

Creamer
Milchkännchen
Cremiera

4410 0,12 L - 4 oz.
4430 0,18 L - 6 oz.



Pitcher
Krug
Brocca

4450 1,25 L - 42 1/4 oz.



Tart Platter
Tortenplatte
Piatto torta

2842 32 cm - 12 1/2 oz.



Breadboard
Frühstücksbrettchen
Tagliere pane

1825 21x15 cm - 8 1/4 x 6 in.



Sandwich tray
Kuchenplatte eckig
Vassoio dolci

2844 35 cm - 13 3/4 in.



Egg cup
Eierbecher mit Ablage
Portauovo con falda

1836



Egg cup
Eierbecher
Portauovo

1835



Tray for sugar, creamer
Milch-/Zucker-Tablett
Vassoio

2846 23 cm - 9 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



Tea cup w/saucer
Teetasse
Tazza te con piattino

4620 0,13 L - 4 3/8 oz.
4622 Tea cup
4621 Saucer 14 cm - 5 1/2 in.



Tea cup w/saucer
Teetasse
Tazza te con piattino

4640 0,19 L - 6 3/8 oz.
4642 Tea cup
4641 Saucer 15 cm - 5 in.



Espresso cup w/saucer
Mokka/Esspressotasse
Tazza espresso con piattino

4710 0,10 L - 3 3/8 oz.
4712 Espresso cup
4711 Saucer 12 cm - 4 3/4 in.



Coffee cup w/saucer
Kaffeetasse
Tazza caffè con piattino

4730 0,21 L - 7 1/8 oz.
4732 Coffee cup
4731 Saucer 14 cm - 5 1/2 in.



Café au lait cup w/saucer
Café-au-lait tasse
Tazza caffelatte con piattino

4750 0,30 L - 10 1/8 oz.
4752 Café-au-lait tasse
4751 Saucer 15 cm - 5 in.



Warmer
Stövchene
Réchaud

5619

Arzberg
GERMANY



Arzberg
GERMANY

DAILY

Daily stands for modern, uncomplicated tableware. "DAILY" is characterized not only by a friendly disposition, but also an abundance of practical details. For example, the plates make perfect lids for the bowls, as do the platters for the soufflé. Special grooves are cut into the base of the cups so all the water runs off in the dishwasher.

Daily ist Synonym für moderne, unkomplizierte Tischkultur. Nicht nur die freundliche Ausstrahlung der Form, sondern auch viele funktionale Details zeichnen "DAILY" aus. So passen z.B. die Teller als Deckel auf die Schüsseln und die Platten auf die Auflaufformen. Spezielle Rillen an der Unterseite der Tassen sorgen dafür, dass das Wasser in der Spülmaschine völlig abläuft.

Daily è sinonimo di tavola semplice e moderna. Caratterizzata da una forma accogliente, questa collezione si distingue per la moltitudine di piccoli dettagli che rendono pratico e funzionale ogni suo elemento. I piatti possono diventare comodi coperchi se posizionati sopra le insalatiere e le coppe, grazie a speciali scanalature presenti alla base facilitano all'acqua di scivolare via durante il lavaggio in lavastoviglie.

SHAPE **8700**
FORM / FORMADECOR **800001** white
DEKOR / DECORO**DAILY**

Plate flat
Teller flach
Piatto piano

0220 20 cm - 7 ⁷/₈ oz.
0226 26 cm - 10 ¹/₄ oz.



Plate deep
Suppenteller
Piatto fondo

0321 21 cm - 8 ³/₄ in.



Sauceboat 2 pcs. with hdl.
Sauciere (2-tlg.)
Salsiera

1630 0,30 L - 10 ¹/₈ oz.



Bowl round
Schüssel rund
Insalatiera

0536 16 cm - 6 ¹/₄ in.
0540 20 cm - 7 ⁷/₈ in.
0542 22 cm - 8 ⁵/₈ in.
0546 26 cm - 10 ¹/₄ in.



Soup cup/saucer 2 hdl.
Suppentasse mit Untertasse
Tazza brodo

0420 0,34 L - 11 ¹/₂ oz.
0422 Cup 0,34 L - 11 ¹/₂ oz.
0421 Saucer 17 cm



Salt shaker **Pepper shaker**
Salzstreuer Pfefferstreuer
Spargisale Spargipepe

1800

1804



Bowl round
Dessertschale
Coppetta

0516 16 cm - 6 ¹/₄ in.



Soufflé oval
Auflaufform oval
Tegame ovale

5052 32 cm - 12 ⁵/₈ in.
5053 35 cm - 13 ³/₄ in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg
GERMANY



Oval platter
Platte oval
Piatto ovale

2854 22 cm - 8 ⁵/₈ in.
2732 32 cm - 12 ⁵/₈ in.
2735 35 cm - 13 ³/₄ in.



Round flat platter
Platte rund
Piatto rotondo

2330 30 cm - 11 ³/₄ in.



SHAPE **8700**
FORM / FORMA**DAILY**DECOR **800001** white
DEKOR / DECORO**Sugar bowl**
Zuckerdose
Zuccheriera**4361** 0,25 L - 8 1/2 oz.**Creamer**
Milchkännchen
Cremiera**4430** 0,20 L - 6 3/4 oz.
4450 0,50 L - 16 7/8 oz.**Pitcher**
Krug
Brocca**5611** 1 L - 33 3/4 oz.**Egg-Ring**
Eier-Ring
Anello portauovo**1838****Tray for sugar, creamer**
Milch-/Zucker-Tablett
Vassoio**2846** 22 cm - 8 5/8 in.**Sandwich tray**
Kuchenplatte eckig
Vassoio dolci**2844** 35 cm - 13 3/4 oz.**Cake Plate**
Kuchenteller
Piatto torta**2841** 30 cm - 11 3/4 oz.
2842 32 cm - 12 5/8 oz.**Microwave-safe**
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Arzberg**
GERMANY**Tea cup w/ saucer**
Teetasse
Tazza te con piattino**4620** 0,13 L - 4 3/8 oz.
4622 Tea cup
4621 Saucer 14 cm - 5 1/2 in.**Tea cup w/ saucer**
Teetasse
Tazza te con piattino**4640** 0,24 L - 8 1/8 oz.
4642 Tea cup
4641 Saucer 15 cm - 5 in.**Espresso cup w/ saucer**
Mokka-/Espressotasse
Tazza espresso con piattino**4710** 0,11 L - 3 3/4 oz.
4712 Espresso cup
4711 Saucer 12 cm - 4 3/4 in**Coffee cup w/ saucer**
Kaffeetasse
Tazza caffè con piattino**4730** 0,20 L - 6 3/4 oz.
4732 Coffee cup
4731 Saucer 15 cm - 5 in.**Café-au-lait cup w/ saucer**
Café-au-lait-Tasse
Tazza caffelatte con piattino**5650** 0,42 L - 14 1/4 oz.
5652 Café-au-lait cup
5651 Saucer 17 cm - 5 in.**Coffee mug w/ saucer**
Becher mit Henkel u. Uta.
Mug con piattino**4880** 0,28 L - 9 1/2 oz.
4882 Coffee mug
4881 Saucer 15 cm - 5 in.**Warmer gift-boxed white only**
Arzberg-Stövchen i. GK. (weiß)
Réchaud bianco in confezione regalo**5641**



Arzberg
GERMANY

CUCINA

Designer Hans-Wilhelm Seitz created "CUCINA" for Arzberg Porzellan GmbH. Seitz's designs are a study of the essential. His porcelain reflects his lengthy experience with the material. The result is designs with clarity and practicality, dictated by the wishes and everyday needs of the consumer. "CUCINA" is a fusion of aesthetics and function, visual effect and usefulness.

Vom Designer Hans-Wilhelm Seitz stammt die Form "CUCINA" der Arzberg Porzellan GmbH. Seitz besinnt sich bei seinen Entwürfen auf Grundsätzliches. Sein Porzellan spiegelt die lange Erfahrung mit diesem Werkstoff wider. So entstehen Formen, die verständlich und nachvollziehbar sind. Die sich an den Wünschen und alltäglichen Bedürfnissen der Menschen orientieren. "CUCINA" verbindet Ästhetik und Funktion, Optik und Zweckmäßigkeit.

Il design di Hans-Wilhelm Seitz è uno studio dell'essenziale. La sua lunga esperienza maturata a contatto con la porcellana si riflette nella linea "CUCINA": forme nette e definite, dettate dal desiderio di rispondere alle esigenze di tutti. "CUCINA" è in grado di coniugare estetica e funzionalità, bellezza esteriore e praticità di utilizzo.

SHAPE 2116
FORM / FORMA

CUCINA

DECOR 2116 00001 white
DEKOR / DECORO

Plate (Coupe)
Teller flach (Coupe)
Piatto piano (Coupe)

0220 20 cm - 7 ⁷/₈ oz.
0226 26 cm - 10 ¹/₄ oz.



Soup plate (Coupe)
Suppenteller (Coupe)
Piatto fondo (Coupe)

0322 22 cm - 8 ³/₄ in.



Pasta plate
Pasta/Gourmetteller
Piatto piano Gourmet

2010 30 cm - 11 ³/₄ in.



Pizza plate
Pizzateller
Piatto pizza

2835 31 cm - 12 ¹/₄ in.



Platter oval
Platte oval (Coupe)
Piatto ovale

2732 32 cm - 12 ⁵/₈ oz.
2736 36 cm - 14 ¹/₈ oz.



Square platter
Platte quadratisch
Piatto quadrato

2260 30 cm - 11 ³/₄ in.



Cover for bowl
Abdeckplatte für Schüssel
Coperchio per Insalatiera

1512 13 cm - 5 ¹/₈ in.
1332 19 cm - 2 ³/₈ in.



Bowl round
Schüssel rund
Insalatiera

0613 13 cm - 5 ¹/₈ oz.
0624 24 cm - 9 ¹/₂ oz.
0621 21 cm - 8 ¹/₄ oz.
0628 28 cm - 11 ¹/₄ oz.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg
GERMANY

Bowl with lip
Schüssel mit Schnaupe
Insalatiera con beccuccio

2519 19 cm - 7 ¹/₂ in.
2520 24 cm - 9 ¹/₂ in.



Soufflé rectangular
Auflaufform eckig
Teglia quadrata

5268 32 cm - 12 ⁵/₈ in.



Sieve
Gourmet Sieb passend für Schüssel
Setaccio

5665 24 cm - 9 ¹/₂ in.



Warmer
Stövchen (1-tlg.)
Réchaud

5625

SHAPE 2116
FORM / FORMADECOR 2116 00001 white
DEKOR / DECORO**CUCINA**

Tea / Coffeepot
Tee / Kaffeeka
Teiera

4200 0,8 L - 27 1/2 oz.



Salt shaker
Salzstreuer
Spargisale

1800



Pepper shaker
Pfefferstreuer
Spargipepe

1804



Creamer
Milchkännchen
Cremiera

4430 0,35 L - 11 7/8 oz.



Pitcher
Saft / Milchkrug
Lattiera

4450 1 L - 33 3/4 oz.



Espresso Cup w/Saucer
Espressotasse
Tazza espresso con piattino

4710 0,09 L - 33 3/4 oz.
4711 13 cm - 5 1/8 in. saucer only
4712 0,09 L - 3 oz.cup only



Coffee Cup w/Saucer
Kaffeetasse
Tazza con piattino

4730 0,22 L - 7 1/2 oz.
4731 15 cm - 5 7/8 in. saucer only
4732 0,22 L - 3 oz.cup only



Coffee mug and saucer
Henkelbecher mit Uta
Tazza espresso con piattino

4880 0,28 L - 9 1/2 oz.
4881 15 cm - 5 7/8 in. saucer only
4882 0,28 L - 9 1/2 oz.cup only



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg
GERMANY



Cafè au lait Cup w/Saucer
Café-au-lait-Tasse
Tazza con piattino

4750 0,42 L - 14 1/4 oz.
4751 17 cm - 6 3/4 in. saucer only
4752 0,42 L - 14 1/4 oz.cup only



Sugar bowl
Marmeladen / Zuckerd
Zuccheriera

4330 0,42 L - 14 1/4 oz.



Mug
Trinkbecher
Tazza

1888 0,28 L - 9 7/8 oz.



Sugar shaker
Zuckerstreuer
Spargizucchero conf. regalo

4309



Warmer
Stövchen (1-tlg.)
Réchaud

5641



Arzberg
GERMANY

PROFI

The extra-thick porcelain, the soft lines and the 5 mm-wide base of the plates, saucers and bowls define the striking look of the design. A truly unique feature are the two blossom-shaped platters, which can be put to new uses time and time again: as a tray for coffeetime, to hold a variety of dips in their little bowls, or for desserts. Let your imagination run wild! One thing's sure – they will make a professional impression every time.

Das extra starke Porzellan, die weiche Linienführung sowie das 5 mm breite Plateau der Flachteile und Schüsseln bestimmen das prägnante Profil der Form. Eine echte Besonderheit sind die beiden blütenförmigen Platten, die zu immer neuen Arrangements genutzt werden können: Als Tablett für die Kaffeerrunde, zum Bereithalten von verschiedenen Dips in den passenden Dipschälchen oder für Süßspeisen. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Ein professioneller Auftritt ist Ihnen in jedem Fall sicher.

Lo spessore della porcellana, le linee morbide e la base ampia 5 mm di piatti, piattini e coppette rappresentano il design distintivo della collezione. Caratteristica unica sono i due complementi a forma di fiore, studiati per essere multifunzionali e ideali per adattarsi a qualsiasi esigenza: perfetti come vassoi per un una pausa caffè, per contenere le coppette porta salse o servire appetizers, o ancora, per servire un dessert. Per portare in tavola ogni vostra fantasia, senza rinunciare ad un tocco di professionalità.

SHAPE 9600
FORM / FORMA

PROFI

DECOR 00001 white
DEKOR / DECORO**Plate flat**
Brotteller
Piatto piano**0217** 17 cm - 6 ³/₄ in.**Plate flat**
Frühstücksteller
Piatto piano gourmet**0222** 22 cm - 8 ⁵/₈ in.**Plate flat**
Speiseteller
Piatto piano**0227** 27 cm - 10 ⁵/₈ in.**Plate flat**
Platzteller
Piatto piano**0031** 31 cm - 12 ⁵/₈ in.**Deep plate**
Suppenteller
Piatto fondo**0322** 22 cm - 8 ⁵/₈ in.**Plate flat**
Gourmetteller
Piatto piano Gourmet**0032** 32 cm - 12 ⁵/₈ in.**Sauceboat (2 pcs.)**
Sauciere (2 -tlg.)
Salsiera**1620** 0,44 L - 15 ³/₄ oz.**Oval plate**
Platte oval
Piatto ovale**2626** 26 cm - 10 in.
2631 31 cm - 14 in.**Oval plate**
Platte oval
Piatto ovale**2636** 36 cm - 14 ¹/₈ in.
2641 41 cm - 16 ¹/₈ in.**Microwave-safe**
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde**Dishwasher safe**
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglieArzberg
GERMANY**Dip bowl**
Dipschälchen
Coppetta salsine**0510** 10 cm - 4 in.**Dish round**
Schale rund
Coppa tonda/insalatiera**0518** 18 cm - 4 ³/₄ x 5 in.
0527 27 cm - 5 x 7 ⁷/₈ in.
0531 31 cm - 8 ¹/₄ x 13 in.**Sugar bowl**
Zuckerdose
Zuckeriera**4330** 0,44 L - 14 ⁷/₈ oz.**Bowl round**
Schüssel rund
Ciotola rotonda/insalatiera**0613** 13 cm - 4 ³/₄ in.
0614 13 cm - 4 ³/₄ in. decoration outside
0617 17 cm - 6 ³/₄ in.
0622 22 cm - 8 ⁵/₈ in.
0626 26 cm - 10 ¹/₂ in.**Creamer**
Milchkännchen
Cremiera**4430** 0,34 L - 11 ¹/₂ in.**Tray for sugar, creamer**
Milch-/Zucker-Tablett
Vassoio**2846** 26 cm - 10 ¹/₂ in.**Floral platter**
Blütenplatte
Piatto fiore**2826** 26 cm - 10 ¹/₄ in.
2831 31 cm - 12 ¹/₄ in.**Floral platter w/handle**
Tablett mit Griff
Piatto fiore con maniglia**2930** 31 cm - 12 ¹/₄ in.

SHAPE **9600**
FORM / FORMA

DECOR **00001** white
DEKOR / DECORO

PROFI



Espresso cup w/saucer
Espressotasse
Tazza espresso con piattino

4710 0,11 L - 3 3/4 oz.
4712 Espresso cup
4711 Saucer 13 cm - 5 1/8 in.



Coffee cup w/saucer
Kaffeetasse.
Tazza caffè con piattino

4730 0,20 L - 6 3/4 oz.
4732 Coffee cup
4731 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



Cappuccino Cup w/saucer tall
Cappuccino-Tasse
Tazza cappuccino con piattino

4740 0,25 L - 3 3/4 oz.
4742 Espresso cup
4741 Saucer 16 cm - 6 1/4 in.




Café-au-lait cup w/saucer
Cafe-au-lait-Tasse
Tazza caffelatte con piattino

4750 0,44 L - 11 7/8 oz.
4752 Cafe-au-lait cup
4751 Saucer 18 cm - 7 in.



Coffee mug w/saucer
Becher mit Henkel u. Uta.
Mug caffè con piattino

4880 0,34 L - 11 1/2 oz.
4882 Coffee mug
4881 Saucer 18 cm - 7 in.



9600 70173
SKY

9600 70174
LINEN

9600 70201
WILLOW

9600 70444
BROWN

9600 70170
SILK

9600 70172
MEADOW

9600 70272
POWDER

COLOURS





Arzberg
GERMANY

FORM 2006

His name is synonymous with lifestyle design. Leading international brands like Hugo Boss, Strenesse, Grohe and Jil Sander all show the hand of Prof. h. c. Peter Schmidt. He has also left his mark of excellence on scenery and costume design, for example in John Neumeier's ballet "Death in Venice". It is from this wealth of inspiration and experience that Prof. h. c. Peter Schmidt's "2006" design for Arzberg was born. The circle and the square are characteristic and indeed distinctive of the design. The interplay of the two elements makes for both contrast and harmony.

Sein Name steht für die Gestaltung von Lebensstilen. Internationale Leitmarken wie Hugo Boss, Strenesse, Grohe und Jil Sander tragen die Handschrift Prof. h. c. Peter Schmidts. Seinem hohen Anspruch entsprechen auch Bühnen- und Kostümausstattungen, u.a. für John Neumeiers Ballett „Tod in Venedig“. Aus dieser Fülle von Anregungen und Erfahrungen ist die Arzberg-Form "2006 Peter Schmidt" entstanden. Kreis und Quadrat bestimmen den Entwurf, machen die Form unverwechselbar. Im Zusammenspiel sorgen beide Gestaltungselemente für Spannung und Harmonie.

Il suo nome è sinonimo di design di stili di vita. Marchi leader internazionali, tra cui Hugo Boss, Strenesse, Grohe e Jil Sander, portano la sua firma. Il Prof. Peter Schmidt ha lasciato tracce della sua eccellenza anche in campo teatrale, curando la scenografia del balletto "Morte a Venezia" di John Neumeier. E' da questa ricchezza di ispirazione e di esperienza che nasce "FORM 2006", disegnata per Arzberg. Il cerchio e il quadrato sono i tratti distintivi di questo design, l'interazione di due differenti forme crea un armonioso contrasto.

SHAPE 2600
FORM / FORMADECOR 00001 white
DEKOR / DECORO**FORM 2006**

Plate flat
Teller flach
Piatto piano

0018 18 cm - 7 in.
0023 23 cm - 9 in.
0027 27 cm - 10 ⁵/₈ in.
0032 32 cm - 10 ⁵/₈ in.



Plate deep
Suppenteller
Piatto fondo

0124 24 cm - 10 ¹/₂ in.



Plate flat
Teller flach
Piatto fondo

0024 24 cm - 10 ¹/₂ in.
0028 28 cm - 11 ¹/₄ in.



Sauceboat 2 pcs.
Sauciere 2-tlg.
Salsiera 2 pz.

1620 0,35 L - 11 ⁷/₈ oz.



Platter oval
Platte oval (Fahne)
Piatto ovale

2630 30 cm - 11 ⁷/₈ in.
2638 38 cm - 15 in.



Bowl round
Schüssel rund
Insalatiera

0610 10 cm - 4 in / 0,35L - 11 ⁷/₈ oz.



Bowl round
Schüssel rund
Insalatiera

0621 21 cm - 8 ¹/₄ in. / 2,65L - 11 ⁷/₈ oz. H: 10 cm - 4 in.
0624 24 cm - 9 ¹/₂ in. / 3,15L - 106 ¹/₂ oz. H: 11,5 cm - 4 ¹/₂ in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg
GERMANY



Bowl square
Schale quadratisch
Ciotola quadrata

0506 7 cm - 2 ³/₄ in. / 0,065l - 2 ¹/₄ oz. H: 2,5 cm - 1 in.
0507 7 cm - 2 ³/₄ in. / 0,15l - 5 oz. H: 5 cm - 2 in.
0515 15 cm - 5 ⁷/₈ in. / 0,95l - 32 ¹/₈ oz. H: 6 cm - 2 ³/₈ in.
0516 15 cm - 5 ⁷/₈ in. / 2,0l - 67 ⁵/₈ oz. H: 12 cm - 4 ³/₄ in.
0518 18 cm - 7 ¹/₈ in. / 1,45l - 49 oz. H: 6 cm - 2 ³/₈ in.



Bowl square w/Vacuum lid
Schale quadr. m. Aromadkl
Ciotola quadrata con coperchio ermetico

3915 15 cm - 5 ⁷/₈ in. / 0,6l - 20 ¹/₄ oz.
3920 15 cm - 5 ⁷/₈ in. / 1,7l - 57 ¹/₂ oz.
3918 18 cm - 7 in. / 0,9l - 30 ¹/₂ oz.
3925 25x15 cm - 9 ⁷/₈ x 5 ⁷/₈ in. / 1,2l - 40 ²/₃ oz.



Lid for rectangular bowl
Deckel für Dipschale
Coperchio per ciotola rettangolare

5457 7 cm - 2 ³/₄ in.
5459 7 cm - 2 ³/₄ in. closed



Bowl rectangular
Schale rechteckig
Ciotola rettangolare

0715 7x15 cm - 2 ³/₄ x 5 ⁷/₈ in. / 0,33 L - 11 ¹/₈ oz.
H: 5 cm - 2 in.
0525 15x25 cm - 5 ⁷/₈ x 9 ⁷/₈ in. / 1,7l - 57 ¹/₂ oz.



Sugar or jam jar
Zucker / Marmeladendose
Zuccheriera

4330 0,33 L - 11 ¹/₈ oz.

SHAPE 2006
FORM / FORMA

FORM 2006

DECOR 00001 white
DEKOR / DECORO

Teapot 6 ppl
Teekanne 6 Pers.
Theiera 6 pers.

4230 1,3 L - 44 oz.



Warmer
Stövchen
Réchaud

5641



Warmer 2 ppl
Stövchen
Réchaud

5640



Teapot 2 ppl
Teebeutelbehälter 2 Pers.
Theiera 2 pers.

4200 0,40 L - 14 oz.
4201 Teapot w/o lid
4202 Lid



Creamer
Milchkännchen
Cremiera

4430 0,20 L - 6 3/4 oz.
4410 0,15 L - 5 1/4 oz.



Tray for sugar and creamer
Milch-/Zuckertablett
Vassoio per zucchero e cremaia

2846 30 cm - 11 3/4 in.



Ristretto Cup/Saucer tall
Ristretto Espressotasse
Tazzina caffè ristretto

4707 0,075 L - 2 1/2 oz.
4709 0,075 L - 2 1/2 oz. only cup
4711 18 cm - 7 in. only saucer



Espresso Cup/Saucer tall
Espressotasse
Tazzina caffè

4710 0,11 L - 3 3/4 oz.
4712 0,11 L - 3 3/4 oz. only cup
4711 18 cm - 7 in. only saucer
4711 18 cm - 7 in. only saucer



Coffee Cup/Saucer tall
Kaffeetasse hoch
Tazza caffè

4720 0,22 L - 3 3/4 oz.
4722 0,22 L - 3 3/4 oz. only cup
4721 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg
GERMANY



Tea Cup/Saucer
Tee-/Kombitasse
Tazza caffè

4730 0,22 L - 3 3/4 oz.
4732 0,22 L - 3 3/4 oz. only cup
4731 16 cm - 6 1/4 in. only saucer



Café-au-lait Cup/Saucer tall
Café-au-lait-Tasse
Tazza caffelatte

4750 0,35 L - 11 7/8 oz.
4752 0,35 L - 11 7/8 oz. only cup
4751 18 cm - 7 in. only saucer



Coffee mug/Saucer
Becher m. Hkl. u. Uta.
Tazza caffelatte

4880 0,42 L - 14 1/4 oz.
4882 0,42 L - 14 1/4 oz. only cup
4881 16 cm - 6 1/4 in. only saucer



SHAPE 2006 STACKABLE DECOR 00001 white
FORM / FORMA DEKOR / DECORO

FORM 2006



Soup cup/saucer 2 hdl.
Suppentasse m. Uta
Tazza brodo 2 maniglie

0435 0,35 L - 44 oz.
0436 0,35 L - 44 oz. cup only
0437 18 cm - 7 in



Dish round
Schale rund
Insalatiera

0609 10 cm - 4 in.
0625 24 cm - 9 1/2 in.



Bowl round
Schüssel rund
Insalatiera

0611 10 cm - 4 in.



Bowl rectangular
Schale eckig
Ciotola rettangolare

0711 7x11 cm - 2 3/4 x 4 3/8 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg
GERMANY



Ristretto Cup/Saucer tall 2 IND.
Espressotasse Ristretto
Tazzina caffè e piattino

4700 0,075 L - 2 1/2 oz.
4706 0,075 L - 2 1/2 oz. only cup
4701 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



Ristretto cup/Saucer tall 2 IND.
Espressotasse Ristretto 2 Spiegel
Tazzina caffè e piattino - 2 solchi

4718 0,075 L - 2 1/2 oz.
4706 0,075 L - 2 1/2 oz. only cup
4717 18 cm - 7 in. only saucer



Ristretto Cup/Saucer tall
Espressotasse Ristretto
Tazzina caffè e piattino

4705 0,075 L - 2 1/2 oz.
4706 0,075 L - 2 1/2 oz. only cup
4711 18 cm - 7 in. only saucer



Tea Cup/Saucer tall
Tee-/Kombitasse
Tazza tè

4740 0,22 l - 7 1/2 oz.
4742 0,22 l - 7 1/2 oz. only cup
4731 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



Tea Cup/Saucer tall 2 IND.
Tee-/Kombitasse 2 Spiegel
Tazza tè

4743 0,22 L - 7 1/2 oz.
4742 0,22 L - 7 1/2 oz. only cup
4737 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



Chocolate mug/Saucer 2 IND.
Schokoladenbecher u. Uta. 2 Spiegel
Tazza cioccolata con piattino 2 solchi

4892 0,31 L - 10 1/2 oz.
4884 0,31 L - 10 1/2 oz. only cup
4883 16 cm - 6 1/4 only saucer



Espresso Cup/Saucer tall 2 IND.
Espressotasse 2 Spiegel
Tazzina caffè e piattino

4704 0,11 L - 3 7/8 oz.
4714 0,11 L - 3 7/8 oz. only cup
4701 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



Espresso Cup/Saucer tall 2 IND.
Espressotasse 2 Spiegel
Tazzina caffè e piattino - 2 solchi

4719 0,11 L - 3 7/8 oz.
4714 0,11 L - 3 7/8 oz only cup
4717 18 cm - 7 in. only saucer



Espresso Cup/Saucer tall
Espressotasse
Tazzina caffè e piattino

4713 0,11 L - 3 7/8 oz.
4714 0,11 L - 3 7/8 oz only cup
4711 18 cm - 7 in. only saucer



Coffee mug/saucer
Henkelbecher u. Uta.
Mug caffè e piattino

4885 0,42 L - 14 1/4 oz.
4886 0,42 L - 14 1/4 oz. only cup
4881 16 cm - 6 1/4 in. only saucer



Coffee mug/saucer 2 IND. Mug
Henkelbecher u. Uta. 2 Spiegel
Caffè e piattino 2 solchi

4890 0,42 L - 14 1/4 oz.
4886 0,42 L - 14 1/4 oz. only cup
4737 16 cm - 6 1/4 only saucer



Café-au-lait Cup/Saucer
Café-au-lait-Tasse
Tazza caffelatte

4755 0,35 L - 11 7/8 oz.
4756 0,35 L - 11 7/8 oz. only cup
4751 18 cm - 7 in. only saucer



Coffee Cup/Saucer tall 2 IND.
Kaffeetasse hoch 2 Spiegel
Tazza caffè e piattino

4734 0,22 L - 7 1/2 oz.
4726 0,22 L - 7 1/2 oz. only cup
4701 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



Coffee Cup/Saucer tall
Kaffeetasse hoch
Tazza caffè e piattino - 2 solchi

4745 0,22 L - 7 1/2 oz.
4726 0,22 L - 7 1/2 oz. only cup
4721 14 cm - 5 1/2 in. only saucer



Coffee Cup/Saucer tall
Kaffeetasse hoch
Tazza caffè e piattino

4725 0,22 L - 7 1/2 oz.
4726 0,22 L - 7 1/2 oz. only cup
4717 18 cm - 7 in. only saucer

SHAPE 6000
FORM / FORMA

GOURMET

DECOR 00001 white
DEKOR / DECORO

Plate flat
Teller flach
Piatto piano

0023 23 cm - 9 in.
0028 28 cm - 11 ⁷/₈ in.
0032 32 cm - 12 ⁵/₈ in.



Plate deep
Teller tief
Piatto fondo

0124 24 cm - 9 ¹/₂ in.



Bowl
Schale
Ciotola

0620 20 cm - 7 ⁷/₈ in.



Gourmet plate
Gourmetteller
Piatto piano

2822 22 cm - 8 ³/₄ in.
2831 31 cm - 12 ¹/₄ in.
2838 38 cm - 15 in.



Dip-Bowl
Dipschälchen
Ciotola

0713 13x9 cm - 5 ¹/₈ x 3 ¹/₂ in.
3177 2 pcs.



Amuse Gueule spoon
Amuse Gueule-Löffel
Cucchiaio Amuse Gueule

0705
3175 2 pcs. gift boxed



Bowl
Schüssel
Insalatiera

0723 23 cm - 9 in.



Bowl round
Schüssel
Ciotola

0510 10 cm - 4 in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg
GERMANY



Espresso cup w/saucer
Espressotasse
Tazza espresso

4710 0,09 L - 33 ³/₄ oz.
4712 0,09 L - 33 ³/₄ oz. only cup
4711 13 cm - 5 ¹/₈ in. only saucer



Combi cup w/saucer
Kombitasse
Tazza combi

4720 0,18 L - 6 oz.
4722 0,18 L - 6 oz. only cup
4731 16 cm - 6 ¹/₄ in. only saucer



Coffee cup w/saucer
Kaffeetasse
Tazza caffè

4730 0,22 L - 7 ¹/₂ oz.
4732 0,22 L - 7 ¹/₂ oz. only cup
4731 16 cm - 6 ¹/₄ in. only saucer



Café-au-lait cup w/saucer
Café-au-lait-Tasse
Tazza caffelatte e piattino

4750 0,40 L - 33 ³/₄ oz.
4752 0,40 L - 33 ³/₄ oz. only cup
4751 18 cm - 7 in. only saucer



Coffee mug/saucer
Henkelbecher mit Uta.
Mug con piattino

4880 0,35 L - 11 ⁷/₈ oz.
4882 0,35 L - 11 ⁷/₈ oz. only cup
4731 16 cm - 6 ¹/₄ in. only saucer



Small pot
Portionskännchen
Teiera/Caffettiera

4200 0,33 L - 11 ⁷/₈ oz.



SHAPE **6000**
FORM / FORMA

GOURMET

DECOR **00001** white
DEKOR / DECORO



Sugar bowl
Zuckerdose
Zuccheriera

4330 0,26 L - 8 ³/₄ oz.
4331 0,26 L - 8 ³/₄ oz. can w/o lid
4332 only lid



Salt shaker
Salzstreuer
Spargisale

1800



Pepper shaker
Pfefferstreuer
Spargipepe

1804



Milk jug
Milchkännchen
Caraffa latte

4405 0,05 L - 1 ³/₄ oz.
4410 0,15 L - 5 oz.
4430 0,28 L - 9 ¹/₂ oz.



Egg cup = Table light
Eierbecher = Tischlicht
Portauovo = Portacandela

1835



Mini Soufflé
Mini-Auflaufform
Insalatiera

0711 20 cm - 7 ⁷/₈ in.



Microwave-safe
Mikrowellengeeignet
Adatto al microonde



Dishwasher safe
Spülmaschinenfest
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Arzberg
GERMANY





CUSTOMIZED



CUSTOMIZED BY ROSENTHAL

Whether your style is reserved elegance or expressive and representing: Decoration gives flair to porcelain as well as its own individual character. Especially in times of increasing standardisation and uniform design, a personal touch pleasantly catches your eye. Individual style, logos or complete patterns underlines the significance of your own brand. It conveys to your customers a touch of refinement.

Established in 1879 as a porcelain painting company, Rosenthal now offers over 130 years of experience in porcelain decoration. The requirements of colours and noble metal are extreme: during the decorating firing at over 1.200°C the glaze starts to melt and the decoration sinks into it to get durable.

Numerous opportunities for decoration: fully decorated or only on the rim, on round or uncommon shapes, plain coloured or in a composition of over 25 colours, with or without noble metal. For creating an individual decoration an experienced team of designers is available.



Ob zurückhaltend elegant oder ausdrucksstark und repräsentativ: Dekore verleihen Porzellan Flair, einen eigenen individuellen Charakter. Gerade in Zeiten zunehmender Standardisierung und Uniformierung fällt eine eigene persönliche Note wohlthuend ins Auge. Individualisierung durch eigene Sujets, Logos oder umfassende Dekorentwürfe unterstreicht die Strahlkraft der eigenen Marke. Und vermittelt den Gästen ein hohes Maß an Wertschätzung.

1879 als Porzellanmalerei gegründet bietet Rosenthal über 130 Jahre Erfahrung in der Dekoration von Porzellan. Dabei sind die Anforderungen an Farben und Edelmetalle äußerst hoch: Der so genannte Dekorbrand findet bei über 1.200 Grad Celsius statt, um die Glasur zu erweichen und den Dekor dauerhaft haltbar in diese einsinken zu lassen.

Neben einer umfangreichen Auswahl an Farb- und Edelmetalldekoren bietet Rosenthal weitere, außergewöhnliche Möglichkeiten: Mittels Mattdruck und Sandstrahlen erzielt man einen sanften Biskuit-Effekt, die Technik der Titanisierung bewirkt eine edle Metalloptik mit höchstem Gebrauchsnutzen. Dafür steht ein Team aus erfahrenen internen und externen Designern zur Verfügung.

Riservati ed eleganti o fortemente espressivi e rappresentativi: i decori proposti da Rosenthal conferiscono a ogni singolo complemento in porcellana un carattere individuale, una nota distintiva che è in grado di catturare il gusto e l'attenzione di cui si è alla ricerca. Attraverso un servizio di personalizzazione dei decori, dell'inserimento di loghi o ancora di elementi iconografici del tutto personali esclusivi, è possibile enfatizzare la propria immagine. Una comunicazione volta alla bellezza e a trasmettere ai propri clienti un tocco di raffinatezza.

Iniziando nel 1879 nella sola decorazione della porcellana, Rosenthal offre oggi oltre 130 anni di tecnica e sperimentazione decorativa. L'esperienza e l'altissima capacità produttiva della maison hanno dato vita a innovative e inedite finiture della porcellana color metallo. Oro, rame, titanio e ancora platino sono le preziose nuance vaporizzate sulla porcellana attraverso una sofisticata tecnica di fusione che, a più di 1200 gradi Celsius, che permette al decoro di penetrare nello smalto e di mantenersi inalterato nel tempo.

Un team di esperti e designer di cui si avvale l'azienda al proprio interno all'azienda è in grado di realizzare e sviluppare decori di ogni tipo: molteplici possibilità: decori sull'intera superficie o solo sull'ala di piatti e complementi tavola, su forme di ogni tipo, i decori possono essere realizzati con l'utilizzo di un solo colore o con la una composizione di oltre 25 nuance e di metalli preziosi.



CUSTOMIZED BY ROSENTHAL

Aside from the substantial assortment of and noble metal decors, Rosenthal offers other impressive possibilities. With a special matte print or sand blasting you will get a soft biscuit effect.

For creating an individual decoration an experienced team of designers is available. The Rosenthal Creative Centre develops an individual solution perfectly matching customers needs. Independent or together with well known fashion designers like Versace. Each new development is a challenge to design, technique and aesthetics to make the porcelain the highlight of a well set table.

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig: vollflächig oder nur auf der Fahne, auf runden oder ungewöhnlichen Formen, uni oder eine Komposition aus über 25 Farben, ohne oder mit Edelmetall. Das Rosenthal Creative Center entwickelt eine individuelle, für den Kunden perfekt abgestimmte Lösung. Eigenständig oder in Zusammenarbeit mit namhaften Fashion-Designern wie Versace. Jede Entwicklung ist eine Herausforderung an Design, Technik und Ästhetik, die das Porzellan zu einem Highlight der gedeckten Tafel macht.

A una numerosa scelta di colori, metalli e applicazioni, Rosenthal aggiunge alla porcellana un' inedita finitura decorativa satinata, un effetto "bisquit". Attraverso le proprie competenze e in collaborazione con designer la Maison di moda Versace, il Rosenthal Creative Center, crea e realizza soluzioni personalizzate pronte a soddisfare i desideri del cliente. Ogni progetto Rosenthal è una sfida di design, di tecnica e di estetica.



CUSTOM MADE DESIGN

RITZ CARLTON, RIYADH

CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



RITZ CARLTON, RIYADH



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



INTERCONTINENTAL PARK LANE, LONDON



REFERENCE LIST

EUROPE

GERMANY

AUDI AG
 PORSCHE AG
 ALLIANZ DEUTSCHLAND AG
 LUFTHANSA
 SCHLOSSHOTEL MÜNCHHAUSEN AERZEN
 DAS AHLBECK SEEBAD AHLBECK
 HOTEL ADLER ASPERG
 BRENNER'S PARK HOTEL BADEN-BADEN
 INTERCONTINENTAL BERLIN
 RUTZ WEIN-BAR BERLIN
 HOTEL ADLON BERLIN
 HOTEL GENDARM BERLIN
 THE RITZ-CARLTON BERLIN
 HOTEL ELLINGTON BERLIN
 CONCORDE-HOTEL BERLIN
 THE MANDALA SUITES BERLIN
 LEONARDO ROYAL HOTEL BERLIN
 HOTEL BERLIN
 SARAH WIENER BERLIN
 KÄFER BERLIN
 RESTAURANT E.T.A. HOFFMANN BERLIN
 THE WESTIN GRAND HOTEL BERLIN
 SWISSÖTEL BERLIN
 BERLIN MARRIOTT HOTEL BERLIN
 AXICA KONGRESS- UND TAGUNGSZENTRUM BERLIN
 HOTEL GRAND HYATT BERLIN
 KAMEHA GRAND HOTEL BONN
 HOTEL AN DER THERME BAD SULZA
 MARITIM HOTEL & CONGRESS CENTRUM BREMEN
 BREMER RATSKELLER BREMEN
 DEIDESHEIMER HOF DEIDESHEIM
 SCHLOSS ECKBERG DRESDEN
 QF HOTEL DRESDEN
 HOTEL BÜLOW PALAIS DRESDEN
 KEMPINSKI TASCHENBERG HOTEL DRESDEN
 HOTEL REZIDOR REGENT DUISBURG
 THE WESTIN GRAND FRANKFURT
 KING KAMEHAMEHA SUITE FRANKFURT
 SHERATON CONGRESS HOTEL FRANKFURT
 SCHLOSS REINACH FREIBURG
 FACTORY HOTEL MÜNSTER
 ARABELLASHERATON OFFENBACH
 LAND ART HOTEL WARTENBERGER MÜHLE WARTENBERG
 THE RITZ-CARLTON WOLFSBURG
 HOTEL LUDWIG IM PARK WOLFSBURG
 HOTEL VILA VITA MARBURG
 SCHLOSSANGER ALP PFRONTEN
 KAIMUG MÜNCHEN
 ARABELLASHERATON GRAND HOTEL MÜNCHEN
 WESTIN GRANDHOTEL MÜNCHEN
 HOTEL VIER JAHRESZEITEN MÜNCHEN
 HOTEL BAYERISCHER HOF MÜNCHEN
 EDEN-HOTEL-WOLFF MÜNCHEN
 ARABELLASHERATON MÜNCHEN
 MANDARIN ORIENTAL MÜNCHEN
 HOTEL-RESTAURANT ZUR KRONE HERXHEIM-HAYNA

HOTEL-RESTAURANT KRONENSCHLÖSSCHEN
 ELTVILLE-HATTENHEIM
 HYATT REGENCY MAINZ, KÖLN
 SOFITEL HOTEL AM DOM KÖLN
 L'ESCALIER KÖLN
 VINTAGE KÖLN
 DOMHOTEL KÖLN
 SANSONE KÖLN
 SOFITEL KÖLN
 SHERATON DÜSSELDORF AIRPORT HOTEL DÜSSELDORF
 INTERCONTINENTAL DÜSSELDORF
 SCHLOSSHOTEL LERBACH BERGISCH GLADBACH
 GRANDHOTEL SCHLOSS BENSBERG BERGISCH GLADBACH
 GREUTHER FÜRTH
 MÖVENPICK HOTEL BERLIN HAMBURG
 SIDE HOTEL HAMBURG
 RESTAURANT BRODERSEN HAMBURG
 RESTAURANT ONO HAMBURG
 TARANTELLA HAMBURG
 RESTAURANT CASSE CRÖUTE HAMBURG
 TSCHEBULL-RESTAURANT-BEISL-BAR HAMBURG
 BULLEREI HAMBURG
 RESTAURANT NI HAO HAMBURG
 HENSSLER + HENSSLER HAMBURG
 SCHLOSS ELMAU ELMAU
 STRANDHOTEL OSTSEEBLICK SEEBAD HERINGSDDORF
 BREIDENBACHER HOF DÜSSELDORF
 PHILIP-MORRIS EUROPA SA LAUSANNE
 SETA HOTEL BAD NEUENAHR AHRWEILER
 ESCADA ASCHHEIM
 PARKHOTEL BAYERSOIEN BAD BAYERSOIEN
 SEMINARIS HOTEL BAD HONNEF
 HOTEL JAGDHOF GLASHÜTTE BAD LAASPHE
 INTERCONTINENTAL HOTEL RESORT BERCHTESGADEN
 FÜRSTENHOF CELLE
 HOTEL ERBPRINZ ETTLINGEN
 HOTEL-RESTAURANT SCHLOSS EBERSTEIN GERNSBACH
 HOTEL OASIS SEEBAD HERINGSDDORF
 RESTAURANT AUDI FORUM INGOLSTADT ZUM LÖWEN KARLSRUHE
 VILLA ROTHSCHILD KÖNIGSTEIN
 RIVA HOTEL RESTAURANT BAR KONSTANZ
 SCHLOSS ZIETHEN KREMMEN
 HOTEL KRANZBACH KRÜN
 STRANDHOTEL SEEROSE LODDIN
 HOTEL ZUR KRONE LÖHNBERG
 INTERCONTINENTAL LOIPERSDORF
 RADISSON BLUE LÜBECK
 HOTEL ZUR LINDE MOERS
 ROMANTIK HOTEL SPIELWEG MÜNSTERTAL
 RÜSSEL'S LANDHAUS ST. URBAN NAURATH
 MEYER'S KELLER NÖRDLINGEN
 ROMANTIK HOTEL ROTTNER NÜRNBERG
 SÄCHSISCHES STAATSWEINGUT RADEBEUL
 SEEHOTEL ÜBERFAHRT ROTTACH-EGERN
 EUROPAPARK RUST

BURGHOTEL STAUFENECK BURG STAUFENECK SALACH
 TALMÜHLE SASBACHWALDEN
 STRANDHOTEL SASSNITZ
 ELBRESIDENZ BAD SCHANDAU
 VITALIA HOTEL BAD SEGEBERG
 HOTEL FÄHRHAUS MUNKMARSCH SYLT-OST
 REBERS PFLUG SCHWÄBISCH HALL
 VILLA MITTERMEIER ROTHENBURG O.D. TAUBER
 VILLA AM SEE TEGERNSEE
 HOTEL BAYERN TEGERNSEE
 HOTEL BOMKE WADERSLOH
 LAURENTIUS WEIKERSHEIM
 LANDHAUS SPATZENHOF WERMELSKIRCHEN
 HOTEL REUTER RHEDA-WIEDENBRÜCK
 HERRMANN'S POSTHOTEL WIRSBERG
 HOWARD JAHNSON WUHAN
 JAGDHAUS EIDEN BAD ZWISCHENAHN

BELGIUM

MARRIOTT BRUSSEL
 PLAZA BRUSSELS

FRANCE

PLAZA ATHENÉE PARIS
 THE LANCASTER PARIS
 HOTEL BURGUNDY PARIS
 ALAIN DUCASSE, RESTAURANT LE RELAIS DU PARC PARIS

ITALY

PARK HOTEL ELISABETH BARI
 CASINÒ DE LA VALLÈ CAMPIONE
 POLO DI CAPRI
 GRAND HOTEL MINERVA FIRENZE
 HOTEL BONAPARTE MILANO
 BOSCOLO HOTEL MILANO
 HOTEL MICHELANGELO MILANO
 TOWN HOUSE MILANO
 HOTEL SUBASIO ASSISI /PG
 PARC HOTEL CAPPUCINI GUBBIO/PG
 HOTEL PALAZZO SASSO RAVELLO
 HOTEL EDEN ROMA
 CAVALIERI HILTON ROMA
 ILLY CAFFÈ TRIESTE

NEDERLAND

INTERCONTINENTAL AMSTERDAM
 OKURA AMSTERDAM

PORTUGAL

FOUR SEASONS QUINTA DO LAGO

SPAIN

HOTEL VELA BARCELONA
 HOTEL OMM BARCELONA
 MANDARIN ORIENTAL BARCELONA
 MELÁ SANCTI PETRI CADIZ
 ROBINSON CLUB L. CANARIAS
 MARRIOTT DENIA GOLF RESORT DENIA

CASTELLO SON VIDA MALLORCA
 ARABELLA SHERATON MALLORCA
 INTERCONTINENTAL MADRID
 HOTEL LA BOBADILLA SEVILLA

SWEDEN

GLOBE HOTEL STOCKHOLM

SWITZERLAND

ROMANTIK HOTEL BEAU-SITE SAAS-FEE
 GRAND HOTEL DOLDER ZÜRICH
 HOTEL BAUER AU LAC ZÜRICH

TURKEY

KEMPINSKI THE DOME BELEK
 INTERCONTINENTAL ISTANBUL
 SWISSOTEL ISTANBUL

UNITED KINGDOM / IRELAND

THE BALMORAL HOTEL EDINBOURGH
 RADISSON SAS GALWAY
 THE LANESBOROUGH LONDON
 PARK LANE MARRIOTT LONDON
 FOUR SEASONS HEMPSHIRE LONDON
 QUEEN MARY II

EASTERN EUROPE

BULGARIA

RADISSON SAS SOPHIA

CZECH REPUBLIC

FOUR SEASONS PRAG
 INTERCONTINENTAL PRAG

POLAND

HILTON WARSAW
 PARK HOTEL VIENNA BILSKO-BIALA

ROMANIA

INTERCONTINENTAL BUCHAREST
 MARRIOTT BUCHAREST
 HILTON BUCHAREST

SLOVAKIA

KEMPINSKI RIVER PARK BRATISLAVA

REFERENCE LIST

AFRICA

EGYPT

FOUR SEASONS CAIRO AT NILE PLAZA CAIRO
FOUR SEASONS SHARM EL SHEIKH

MOZAMBIQUE

POLANA SERENA HOTEL MAPUTO

KENIA

SERENA HOTEL NAIROBI

UGANDA

SERENA HOTEL KAMPALA

USA

INTERCONTINENTAL BUCKHEAD ATLANTA
RITZ CARLTON ATLANTA
INTERCONTINENTAL CHICAGO
BELLAGIO LAS VEGAS
WYNN RESORT LAS VEGAS
MGM GRAND LAS VEGAS
THE RESIDENSEA MIAMI
INTERCONTINENTAL MIAMI
PER SE NEW YORK
WALDORF ASTORIA NEW YORK
PIERRE HOTEL FOUR SEASONS NEW YORK
BREAKERS PALMBEACH
ST. REGIS SAN FRANCISCO
WOLFGANG PUCK SAN FRANCISCO
INTERCONTINENTAL SAN FRANCISCO
HOLLAND AMERICA LINE SEATTLE

MIDDLE EAST

ISRAEL

HYATT JERUSALEM

JORDANIE

LE ROYAL AMMAN
FOUR SEASONS AMMAN
FASRAH HOSPITAL VIP ROOMS AMMAN
REGENCY AMMAN
KEMPINSKI AMMAN
SHERATON AMMAN
MARRIOTT AMMAN
ROYAL HASCHEMITE COURT AQABA
MARRIOTT PETRA
JORDAN VALLEY MARRIOTT DEAD SEA
ROYAL HOTEL DEAD SEA

KUWAIT

HILTON KUWAIT RESORT KUWAIT CITY

LEBANON

THE METROPOLITAN PALACE BEIRUT
THE HILTON HOTEL BEIRUT

QATAR

SHERATON HOTEL & RESORT DOHA
THE RITZ CARLTON DOHA
FOUR SEASONS DOHA
INTERCONTINENTAL DOHA
RYDGES PLAZA DOHA
ROTANA CITY CENTER DOHA
THE DIPLOMATIC CLUB DOHA
MARRIOTT GULF DOHA
RAMADA DOHA

SIRIA

SHERATON DAMASKUS

SAUDI ARABIA

KAUST UNIVERSITY JEDDAH
HILTON JEDDAH
FOUR SEASONS RYAD
PRINCE SULTAN PALACE RYAD

U.A.E.

JW MARRIOTT DUBAI
AL BUSTAN ROTANA HOTEL DUBAI
THE FAIRMONT DUBAI
THE EMIRATES TOWERS DUBAI
FOUR SEASONS DUBAI
RITZ CARLTON FDC DUBAI
THE GROSVENOR DUBAI
GRAND HYATT DUBAI
ROYAL MIRAGE DUBAI
JEBEL ALI DUBAI
ARMANI HOTEL, BURJ KHALIFA DUBAI
THE ONE & ONLY ROYAL MIRAGE DUBAI
SHANGRI-LA DUBAI
THE ADDRESS DUBAI MARINA DUBAI
LE ROYAL MERIDIEN DUBAI

LATIN AMERICA

ARGENTINA

FOUR SEASONS BUENOS AIRES

CILE

RITZ CARLTON SANTIAGO

COLOMBIA

HOTEL RADISSON ROYAL SANTAFE DE BOGOTA

MEXICO

ST. REGIS MEXICO CITY

VENEZUELA

GOLDEN SUITES CARACAS

ASIA

AFGHANISTAN

SERENA HOTEL KABUL
DAN HOTELS TEL AVIV

INDIA

THE LEELA PALACE KEMPINSKI BANGALORE
THE LEELA KEMPINSKI GURAGON DHELI
TAJ HOTELS & RESORT DHELI
THE LEELA KEMPINSKI GOA HOTEL CLUB GOA
WESTIN GURGAON
THE LEELA KEMPINSKI KOVALAM BEACH
KERALA
TAJ HOTELS & RESORT MUMBAI
THE LEELA PALACE KEMPINSKI UDAIPUR

JAPAN

RITZ CARLTON OSAKA
ROTARY CLUB TOKYO

KOREA

SHERATON WALKER HILL SEOUL
CASINO SEOUL SEOUL
RITZ CARLTON SEOUL
ASIANA AIRLINES SEOUL
KAL GUEST HOUSE SEOUL

MACAU

WYNN RESORT MACAU
CROWN MACAU

MALAYSIA

MANDARIN ORIENTAL KUALA LUMPUR

PAKISTAN

SHERATON KARACHI

P.R. CHINA

HILTON CHONGQING
HONGKONG HOTEL HONG KONG
MANDARIN ORIENTAL HONG KONG
THE PENINSULA HONG KONG
THE PEAK MAXIM'S HONG KONG
PARK LANE HONG KONG
LANDMARK MANDARIN HONG KONG
ABERDEEN MARINE CLUB HONG KONG
JOCKEY CLUB HONG KONG
SHANGRI-LA KOWLOON HONG KONG
RITZ CARLTON HONG KONG
INTERCONTINENTAL HONG KONG
WESTIN GUANGZHOU
WESTIN SHANGHAI
LANGHAM SHANGHAI
ETON HOTEL SHANGHAI
HOLIDAY INN PUDONG SHANGHAI
LE ROYAL MERIDIEN SHANGHAI
ST. REGIS SHANGHAI
SOFITEL SHANGHAI
MOLLER VILLA HOTEL SHANGHAI

HYATT SHANGHAI
FOUR SEASONS SHANGHAI
SHANGRI-LA BEIJING
HARBOUR PLAZA BEIJING
INTERCONTINENTAL BEIJING
RITZ CARLTON BEIJING
INTERCONTINENTAL SHENZHEN
MARCO POLO SHENZHEN
HILTON SANYA

PHILIPPINES

LEO PALACE AGANA
SHANGRI-LA CEBU

SINGAPORE

DUO RESTAURANT SINGAPORE
GRAND HYATT SINGAPORE
TOWER CLUB SINGAPORE
RAFFLES SINGAPORE

TAIWAN

RITE LANDIS HOTEL TAIPEI
THE PETITE SHERWOOD TAIPEI
GRAND HYATT TAIPEI
SPRINGPARK RESORT TAIPEI
BELLEVISTA HOTEL TAIPEI
THE SHERWOOD TAIPEI

VIETNAM

SHERATON HANOI/SAIGON
SHERATON NHA TRANG NHA TRANG CITY

AUSTRALIA

SOFITEL MELBOURNE
CROWN PLAZA MELBOURNE
INTERCONTINENTAL SYDNEY
SIR STAMFORD AT CIRCULAR QUAY SYDNEY
FOUR SEASONS SYDNEY
RADISSON PLAZA SYDNEY
WESTIN MELBOURNE
HILTON AUCKLAND
PALAZZO VERSACE GOLD COAST
HERMITAGE HOTEL QUEENSTOWN
INTERCONTINENTAL WELLINGTON

FRENCH POLINESIA

KIA ORA RANGIROA RESORT TAHITI
HOTEL BORA BORA TAHITI

CREDITS

MATERIAL

Centrotavola Milano
www.centrotavolamilano.it

Flos
www.flos.it

Khoros
www.khoros.it

Minotti
www.minotti.it

Society Limonta
www.societylimonta.com

HOME ECONOMIST

Gino Fantini

PHOTO

Mathieu Goradesky
www.goradesky.com

Giampiero Briozzo
www.photographicastudios.com

Flavio Pagani
www.flaviopagani.com

STYLIST

Candida Zanelli
www.candidazanelli.it

ART DIRECTION

Sambonet Paderno Industrie S.p.A.

PRINT

Grafiche Antiga S.p.A.

HOTEL & RESTAURANT

Town House Hotel, Milan - Italy
www.townhouse.it

Hotel Milano Scala, Milan - Italy
www.hotelmilanoscala.it

Lefay Resort & SPA Lago di Garda, Gargnano (BS) - Italy
www.lefayresorts.com

Tarantella Bar & Restaurant, Hamburg - Germany
www.tarantella.cc

Hotel Grande Bretagne, Athens – Greece
www.grandebretagne.gr

Waldorf Astoria, Berlin - Germany
www.waldorfastoriaberlin.com

Hotel Mulino Grande, Cusago (MI) - Italy
www.hotelmulinogrande.it

Ristorante Cracco, Milan – Italy
www.ristorantecracco.it

Hotel Castel, Merano - Italy
www.hotel-castel.com

Restaurant & Location Soho Milano
www.sohomilano.it